

The Synchronization Experts.



# **TECHNISCHE REFERENZ**

microSync HR100/DC

11. August 2022 Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG

# Inhaltsverzeichnis

1	Impressum	1
2	Allgemeines über microSync	2
3	Technische Daten microSync Gehäuse	3
4	Wichtige Sicherheitshinweise4.1Wichtige Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorkehrungen4.2Verwendete Symbole4.3Produktdokumentation4.4Sicherheit beim Installieren4.5Sicherheit beim Installieren4.6Schutzleiter-/ Erdungsanschluss4.7Sicherheit im laufenden Betrieb4.8Sicherheit bei der Wartung4.9Umgang mit Batterien4.10Reinigen und Pflegen4.12Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten	<b>4</b> 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14
5	microSync HR100/DC Anschlüsse5.1GNSS Antenne5.2Programmierbarer Pulsausgang5.3Time Code AM (moduliert) Ausgang5.4Frequenzsynthesizer Ausgang5.5RS-232 COMx Zeitstring5.6Statusanzeige - CPU und Empfänger5.7USB Interface5.8LAN - Netzwerkschnittstellen5.9DMC X2 - Terminal-Anschluss5.11DMC X1 - Terminal-Anschluss / DC-Spannungsversorgung	<b>16</b> 17 17 18 18 19 20 20 22 23 24
6	Informationen zum Satellitenempfang       2         6.1       Multi GNSS Satellitenempfänger       2         6.2       Funktionsweise der Satellitennavigation       2         6.2.1       Zeitzone und Sommer-/Winterzeit       2	<b>26</b> 26 26 27
7	Installation GNSS Antennen       2         7.1       Installation Multi GNSS Antenne       2         7.2       Installation der RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen       2	<b>28</b> 29 34
8	Inbetriebnahme       3         8.1       Initiale Netzwerkkonfiguration       5         8.1.1       Netzwerkkonfiguration über serielle Verbindung       5         8.1.2       Netzwerkkonfiguration über Webinterface       5         8.1.3       Netzwerkkonfiguration über Meinberg Device Manager       5         8.2       Erste Inbetriebnahme       5         8.2.1       Inbetriebnahme mit meinbergOS-Webinterface       5         8.2.2       Inbetriebnahme mit Meinberg Device Manager Software       5	<b>35</b> 36 38 40 43 43 44
9	Technischer Anhang       9.1       Technische Daten GNSS-Empfänger       4         9.2       Konfiguration - Optionen       4	<b>46</b> 46 48

12	Kon	formitätserklärung	57
11	RoH	IS und WEEE	56
	10.5	Technische Spezifikationen RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen	54
		10.4.1         MBG S-PRO Admessungen	53
	10.4	Technische Daten – MBG S-PRO Uberspannungsschutz	51
	10.3	Kurzschluss auf der Antennenleitung	50
	10.2	Technische Daten – Antennenkabel	50
	10.1	Informationen zur 40dB Multi-GNSS Antenne	49
10	Tecł	nnischer Anhang - GNSS Antennen + Zubehör	49
	9.4	Konformitäten	48
	9.3	Protokolle und Profile	48

# 1 Impressum

#### Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9, 31812 Bad Pyrmont

Telefon:	0 52 81 / 93 09 - 0
Telefax:	0 52 81 / 93 09 - 230

Internet: https://www.meinberg.de Email: info@meinberg.de

Datum: 11.08.2022

Handbuch-Version: 1.08

# 2 Allgemeines über microSync

**microSync** ist eine vielseitige Synchronisationslösung mit kompaktem Design und hoher Leistung. Das microSync-System liefert mehrere Ausgangssignale und ermöglicht die Synchronisation von NTP-Clients und PTP-Slaves.

Das Gerät verfügt über vier 100/1000 MBit Netzwerkschnittstellen und kann mit Hilfe von SFP-Modulen sowohl optische, als auch elektrische Netzwerkverbindungen herstellen. Es ist möglich, verschiedene Empfängervarianten zu verwenden, z.B. den 72-Kanal-GNSS-Empfänger für GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou.

Das sync-optimierte Betriebssystem unterstützt NTP, PTP IEEE 1588 und eine Vielzahl von Protokollen für Verwaltungsaufgaben.

#### **Produkt-Highlights**

- Leistungsstarker IEEE 1588 PTP Zeitserver inkl. IEC/IEEE 61850-9-3 & IEEE C.37.238
- Leistungsstarker (S)NTP-Server
- Half-Rack-Lösung für ein platzsparendes Design
- Verschiedene Oszillatoroptionen für eine verbesserte Holdover-Performance
- Meinberg Device Manager zur Konfiguration und Statusüberwachung
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Unbegrenzter technischer Support einschließlich Firmware-Updates

# 3 Technische Daten microSync Gehäuse

Schutzart:	IP30	
Umgebungs- temperatur:	–20 bis 55 °C Geprüft nach IEC 60068-2-1, Kalt: –40 °C (–40 °F) Geprüft nach IEC 60068-2-2, trockene Hitze: 85 °C (185 °F)	
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C	
Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95% (nicht kondensierend) @ 40 $^\circ\mathrm{C}$	
Betriebshöhe:	bis zu 4.000 m über dem Meeresspiegel	
Atmosphärischer Druck:	615 bis 1.600 hPa	

#### Abmessungen:



# 4 Wichtige Sicherheitshinweise

# 4.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen in allen Betriebs- und Installationsphasen des Gerätes beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise bzw. besonderer Warnungen oder Betriebsanweisungen in den Handbüchern zum Produkt, verstößt gegen die Sicherheitsstandards, Herstellervorschriften und sachgemäße Benutzung des Gerätes. Meinberg Funkuhren übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien entstehen.



In Abhängigkeit von Ihrem Gerät oder den installierten Optionen können einige Informationen für Ihr Gerät ungültig sein.

# CE

Das Gerät erfüllt die aktuellen Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie, RoHS-Richtlinie und, falls zutreffend, der RED-Richtlinie.

Wenn eine Vorgehensweise mit den folgenden Signalwörtern gekennzeichnet ist, dürfen Sie erst fortfahren, wenn Sie alle Bedingungen verstanden haben und diese erfüllt sind. In der vorliegenden Dokumentation werden die Gefahren und Hinweise wie folgt eingestuft und dargestellt:



#### **GEFAHR!**

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd . Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge , führt.



#### WARNUNG!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem <u>mittleren Risikograd</u>. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge, führen kann.



#### VORSICHT!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem <u>niedrigen Risikograd</u>. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu leichten Verletzungen führen kann.



#### ACHTUNG!

Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung möglicherweise einen <u>Schaden am Produkt</u> oder den Verlust wichtiger Daten verursachen kann.

# 4.2 Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole und Piktogramme verwendet. Zur Verdeutlichung der Gefahrenquelle werden Piktogramme verwendet, die in allen Gefahrenstufen auftreten können.

Symbol	Beschreibung / Description
	IEC 60417-5031
	Gleichstrom / Direct current
$\sim$	IEC 60417-5032
	Wechselstrom / Alternating current
	IEC 60417-5017
	Erdungsanschluss / Earth (ground) terminal
$\bigcirc$	IEC 60417-5019
	Schutzleiteranschluss / Protective earth (ground) terminal
$\wedge$	ISO 7000-0434A
	Vorsicht / Caution
$\wedge$	IEC 60417-6042
<u> </u>	Vorsicht, Risiko eines elektrischen Schlages / Caution, risk of electric shock
	IEC 60417-5041
$\underline{\langle m \rangle}$	Vorsicht, heiße Oberfläche / Caution, hot surface
$\land$	IEC 60417-6056
<u>/86</u> /	Vorsicht, Gefährlich sich bewegende Teile / Caution, moving parts
	IEC 60417-6172
	Trennen Sie alle Netzstecker / Disconnect all power connectors
	IEC 60417-5134
	Elektrostatisch gefährdete Bauteile / Electrostatic Discharge Sensitive Devices
	IEC 60417-6222
	Information generell / General information
	2012/19/EU
	Dieses Produkt fällt unter die B2B Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den
X	Hersteller übergeben werden.
	This product is handled as a B2B-category product. To ensure that the product is
	disposed of in a WEEE-compliant fashion, it must be returned to the manufacturer.

# 4.3 Produktdokumentation

Umfangreiche Dokumentation zum Produkt wird auf einem USB-Stick bereitgestellt, welcher im Lieferumfang des Systems enthalten ist. Darüber hinaus stehen die Handbücher auf der Meinberg-Webseite https://www.meinberg.de zum Download zu Verfügung: geben Sie dort oben im Suchfeld die entsprechende Systembezeichnung ein. Unser Support-Team hilft Ihnen in dieser Hinsicht auch gerne.



Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation und den Betrieb des Gerätes. Lesen Sie dieses Handbuch erst vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Das Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden. Insbesondere müssen die gegebenen Grenzwerte des Gerätes beachtet werden. Die Sicherheit der Anlage in die das Gerät integriert wird liegt in der Verantwortung des Errichters!

Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu einer Minderung der Sicherheit dieses Gerätes führen!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf.

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte oder von einer Elektrofachkraft unterwiesene Personen, welche mit den jeweils gültigen nationalen Normen und Sicherheitsregeln vertraut sind. Einbau, Inbetriebnahme und Bedienung dieses Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

# 4.4 Sicherheit beim Installieren



#### WARNUNG!

#### Inbetriebnahme vorbereiten

Dieses Einbaugerät wurde entsprechend den Anforderungen des Standards IEC 62368-1 "Geräte der Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik – Teil 1: Sicherheitsanforderungenëntwickelt und geprüft.

Bei Verwendung des Einbaugerätes in einem Endgerät (z.B. Gehäuseschrank) sind zusätzliche Anforderungen gem. Standard IEC 62368-1 zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen und die Sicherheit von elektrischen Einrichtungen (z.B. IEC, VDE, DIN, ANSI) sowie die jeweils gültigen nationalen Normen einzuhalten.

Das Gerät wurde für den Einsatz im Industriebereich sowie im Wohnbereich entwickelt und darf auch nur in solchen Umgebungen betrieben werden. Für Umgebungen mit höherem Verschmutzungsgrad sind zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Einbau in einem klimatisierten Schaltschrank erforderlich.

#### Transportieren, Auspacken und Aufstellen

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung auftreten, warten Sie, bis das Gerät temperaturangeglichen und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Beachten Sie beim Auspacken, Aufstellen und vor Betrieb des Geräts unbedingt die Information zur Hardware-Installation und zu den technischen Daten des Geräts. Dazu gehören z. B. Abmessungen, elektrische Kennwerte, notwendige Umgebungs- und Klimabedingungen usw.

Der Brandschutz muss im eingebauten Zustand sichergestellt sein.

Zur Montage darf das Gehäuse nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in das Gehäuse gebohrt werden.

Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät mit der höchsten Masse in der niedrigsten Position des Racks eingebaut werden. Weitere Geräte sind von unten nach oben zu platzieren.

Das Gerät muss vor mechanischen Beanspruchungen wie Vibrationen oder Schlag geschützt angebracht werden.



#### Anschließen der Datenkabel

Während eines Gewitters dürfen Datenübertragungsleitungen weder angeschlossen noch gelöst werden (Gefahr durch Blitzschlag).

Beim Verkabeln der Geräte müssen die Kabel in der Reihenfolge der Anordnung angeschlossen bzw. gelöst werden, die in der zum Gerät gehörenden Benutzerdokumentation beschrieben ist. Fassen Sie alle Leitungen beim Anschließen und Abziehen immer am Stecker an. Ziehen Sie niemals am Kabel selbst. Durch das Ziehen am Kabel können sich die Kabel vom Stecker lösen.

Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt, z. B. geknickt werden.

#### Anschließen der Stromversorgung

Dieses Gerät wird an einer gefährlichen Spannung betrieben. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise dieses Handbuchs, kann zu ernsthaften Personen- und Sachschäden führen.

Vor dem Anschluss an die Spannungsversorgung muss ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des Gerätes angeschlossen werden.

Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob alle Kabel und Leitungen einwandfrei und unbeschädigt sind. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Kabel keine Knickstellen aufweisen, um Ecken herum nicht zu kurz gelegt worden sind und keine Gegenstände auf den Kabeln stehen. Achten Sie weiterhin darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen. Fehlerhafte Schirmung oder Verkabelung gefährdet Ihre Gesundheit (elektrischer Schlag) und kann andere Geräte zerstören.

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Stellen Sie alle Verbindungen zu einer Einheit her, ehe Sie den Strom einschalten. Beachten Sie die am Gerät angebrachten Sicherheitshinweise (siehe Sicherheitssymbole).

Das Metallgehäuse des Gerätes ist geerdet. Es muss sichergestellt werden, dass bei der Montage im Schaltschrank keine Luft- und Kriechstrecken zu benachbarten Spannung führenden Teilen unterschritten werden oder Kurzschlüsse verursacht werden.

Im Stör- oder Service-Fall (z. B. bei beschädigten Gehäuse oder Netzkabel oder beim Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) kann damit der Stromfluss unterbrochen werden. Fragen zur Hausinstallation klären Sie bitte mit Ihrer Hausverwaltung.

Die Stromversorgung sollte mit einer kurzen, induktivitätsarmen Leitung angeschlossen werden.

#### DC Stromversorgung

Das Gerät muss nach den Bestimmungen der IEC 62368-1 außerhalb der Baugruppe spannungslos schaltbar sein (z.B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).

Montage und Demontage des Steckers zur Spannungsversorgung ist nur bei spannungslos geschalteter Baugruppe erlaubt (z.B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).

Die Zuleitungen sind ausreichend abzusichern und zu dimensionieren.

Anschlussquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> 17 AWG – 13 AWG

Versorgung des Gerätes muss über eine geeignete Trennvorrichtung (Schalter) erfolgen. Die Trennvorrichtung muss gut zugänglich, in der Nähe des Gerätes angebracht werden und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.

# 4.5 Sicherheitshinweise SFP-Module

Diese Sicherheitshinweise beschreiben den sicheren Einsatz der von Meinberg empfohlenen SFP-Module. Die SFP-Module sind hotplug-fähige Ein-/ Ausgabe-Geräte (I/O-Geräte), die mit einem optischen bzw. elektrischen Netzwerk verbunden werden.

Bevor ein SFP-Modul in ein Meinberg-Gerät eingebaut bzw. ein mit SFP-Modulen ausgestattetes Meinberg-Gerät in Betrieb genommen oder gewartet wird, sind die unten aufgeführten Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten.



Die von Meinberg empfohlenen optischen SFP-Module sind mit einem Klasse-1-Laser ausgestattet.

#### Verletzungsgefahr durch Laserstrahlung!

- Nur optische SFP-Module verwenden, die der Laser Klasse 1 des IEC Standard 60825-1 entsprechen.
- Optische Produkte, die diesem Standard nicht entsprechen, können Strahlungen erzeugen, die zu Augenverletzungen führen können.
- Niemals in das offene Ende eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen.
- Unbenutzte Steckverbinder optischer Schnittstellen sollten stets mit einer passenden Schutzkappe versehen werden.
- Der Einbau, der Austausch und die Wartung dieses Gerätes ist ausschließlich von eingewiesenem und qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.



- Die Sicherheitshinweise und Herstellerangaben der verwendeten SFP-Module sind zu beachten.
- Das eingesetzte SFP Modul muss den Schutz gegen transiente Spannungen gemäß IEC 62368-1 gewährleisten.
- Das eingesetzte SFP Modul muss nach den geltenden Normen geprüft und zertifiziert sein.

# 4.6 Schutzleiter-/ Erdungsanschluss



# ACHTUNG!

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und um die Anforderungen der IEC 62368-1 zu erfüllen, muss das Gerät über die Schutzleiteranschlussklemme korrekt mit dem Schutzerdungsleiter verbunden werden.



Ist ein externer Erdungsanschluss am Gehäuse vorgesehen, muss dieser aus Sicherheitsgründen vor dem Anschluss der Spannungsversorgung mit der Potentialausgleichsschiene (Erdungsschiene) verbunden werden. Eventuell auftretender Fehlerstrom auf dem Gehäuse wird so sicher in die Erde abgeleitet.

Die für die Montage des Erdungskabels notwendige Schraube, Unterlegscheibe und Zahnscheibe befinden sich am Erdungspunkt des Gehäuses. Ein Erdungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Hinweis:

Bitte verwenden Sie ein Erdungskabel mit Querschnitt  $\geq 1.5 \text{ mm}^2$ , sowie eine passende Erdungsklemme/-öse. Achten Sie stets auf eine korrekte Crimpverbindung!

# 4.7 Sicherheit im laufenden Betrieb



## WARNUNG!

#### Vermeidung von Kurzschlüssen

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen. Elektrischer Schlag oder Kurzschluss könnte die Folge sein.

#### Lüftungsschlitze

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht zugestellt werden bzw. verstauben, da sonst Überhitzungsgefahr aufgrund eines Wärmestaus im Gerät während des Betriebes bestehen könnte. Störungen im Betrieb und Produktschäden können die Folge sein.

#### Bestimmungsgemäßer Betrieb

Der Bestimmungsgemäße Betrieb und die Einhaltung der EMV-Grenzwerte (Elektromagnetische Verträglichkeit) sind nur bei ordnungsgemäß montiertem Gehäusedeckel gewährleistet (Kühlung, Brandschutz, Abschirmung gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern).



#### Ausschalten im Stör-/Service-Fall

Durch Ausschalten allein werden Geräte nicht von der Stromversorgung getrennt. Im Stör- oder Servicefall müssen die Geräte jedoch sofort von allen Stromversorgungen getrennt werden.

#### Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie alle Stromversorgungsstecker.
- Verständigen Sie den Service.
- Geräte, die über eine oder mehrere Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVen) angeschlossen sind, bleiben auch dann in Betrieb, wenn der Netzstecker der USV/USVen gezogen ist. Deshalb müssen Sie die USVen nach Vorgabe der zugehörigen Benutzerdokumentation außer Betrieb setzen.

# 4.8 Sicherheit bei der Wartung



## WARNUNG!

Verwenden Sie bei Erweiterungen des Gerätes ausschließlich Geräteteile, die für das System freigegeben sind. Nichtbeachtung kann zur Verletzung der EMV bzw. Sicherheitsstandards führen und Funktionsstörungen des Geräts hervorrufen.

Bei Erweitern bzw. Entfernen von Geräteteilen die für das System freigegeben sind, kann es aufgrund der Auszugskräfte (ca. 60 N), zu einem Verletzungsrisiko im Bereich der Hände kommen. Der Service informiert Sie darüber, welche Geräteteile installiert werden dürfen.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden, Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Hersteller oder durch autorisiertes Personal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (elektrischer Schlag, Brandgefahr).

Durch unerlaubtes Öffnen des Gerätes oder einzelner Geräteteile können ebenfalls erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen und hat den Garantieverlust sowie den Haftungsausschluss zur Folge.



- Gefahr durch bewegliche Teile - Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern.



- Geräteteile können während des Betriebs sehr warm werden. Berühren Sie nicht diese Oberflächen! Schalten Sie, wenn erforderlich, vor dem Ein- oder Ausbau von Geräteteilen das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

# 4.9 Umgang mit Batterien



## WARNUNG!

Die Lithiumbatterie auf den Empfängermodulen hat eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Sollte ein Austausch erforderlich werden, sind folgende Hinweise zu beachten:

Unsachgemäße Handhabung der Batterie kann zu einer Explosion oder zu einem Austritt von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen oder wiederaufgeladen werden.
- Die Batterie nicht ins Feuer werfen.
- Die Batterie darf nur dem vom Batteriehersteller angegebenen Luftdruck ausgesetzt werden. •
- Die Batterie darf nur mit demselben oder einem vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ ersetzt werden. Ein Austausch der Lithiumbatterie darf nur vom Hersteller oder autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die Batterie darf nicht mechanisch zerkleinert oder in einem offenen Feuer oder im Ofen • entsorgt werden.

Bei der Entsorgung gebrauchter Batterien sind die örtlichen Bestimmungen über die Beseitigung von Sondermüll zu beachten.



## ACHTUNG!

Die Batterie versorgt u.a. den RAM sowie die Real-Time-Clock (RTC) der Referenzuhr.

Unterschreitet die Batteriespannung den Wert von 3 V DC, empfiehlt Meinberg den Austausch der Batterie. Bei einer Unterschreitung der Batteriespannung könnte möglicherweise folgendes Verhalten der Referenzuhr auftreten:

- Die Referenzuhr hat nach dem Einschalten ein falsches Datum bzw. eine falsche Zeit
- Die Referenzuhr startet immer wieder im Cold-Boot-Modus
- Teilverlust der auf der Referenzuhr getätigten Konfigurationen •

# 4.10 Reinigen und Pflegen



Auf keinen Fall das Gerät nass reinigen! Durch eindringendes Wasser können erheblichen Gefahren für den Anwender entstehen (z.B. Stromschlag).

Flüssigkeit kann die Elektronik des Gerätes zerstören! Flüssigkeit dringt in das Gehäuse des Gerätes ein und kann einen Kurzschluss der Elektronik verursachen.

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

# 4.11 Vorbeugung von ESD-Schäden



## ACHTUNG!

Die Bezeichnung EGB (Elektrostatisch gefährdete Bauteile) entspricht der englischsprachigen Bezeichnung "ESDS Device" (Electrostatic Discharge-Sensitive Device) und bezieht sich auf Maßnahmen, die dazu dienen, elektrostatisch gefährdete Bauelemente vor elektrostatischer Entladung zu schützen und somit vor einer Schädigung oder gar Zerstörung zu bewahren. Systeme und Baugruppen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen tragen in der Regel folgendes Kennzeichen:



#### Kennzeichen für Baugruppen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen

Folgende Maßnahmen schützen elektrostatisch gefährdete Bauelemente vor der Schädigung:

Aus- und Einbau von Baugruppen vorbereiten

Entladen Sie sich (z.B. durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes), bevor Sie Baugruppen anfassen.

Für sicheren Schutz sorgen Sie, wenn Sie bei der Arbeit mit solchen Baugruppen ein Erdungsband am Handgelenk tragen, welches Sie an einem unlackierten, nicht stromführenden Metallteil des Systems befestigen.

Verwenden Sie nur Werkzeug und Geräte, die frei von statischer Aufladung sind.

Baugruppen transportieren

Fassen Sie Baugruppen nur am Rand an. Berühren Sie keine Anschlussstifte oder Leiterbahnen auf Baugruppen.

#### Baugruppen aus- und einbauen

Berühren Sie während des Aus- und Einbauens von Baugruppen keine Personen, die nicht ebenfalls geerdet sind. Hierdurch ginge Ihre eigene, vor elektrostatischer Entladung schützende Erdung verloren und damit auch der Schutz des Gerätes vor solchen Entladungen.

#### Baugruppen lagern

Bewahren Sie Baugruppen stets in EGB-Schutzhüllen auf. Diese EGB-Schutzhüllen müssen unbeschädigt sein. EGB-Schutzhüllen, die extrem faltig sind oder sogar Löcher aufweisen, schützen nicht mehr vor elektrostatischer Entladung. EGB-Schutzhüllen dürfen nicht niederohmig und metallisch leitend sein, wenn auf der Baugruppe eine Lithium-Batterie verbaut ist.

# 4.12 Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



#### ACHTUNG!

WEEE-Richtlinie über Elektro und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)

#### Getrennte Sammlung

Produktkategorie: Gemäß den in der WEEE-Richtlinie, Anhang I, aufgeführten Gerätetypen ist dieses Produkt als "IT- und Kommunikationsgeräte" klassifiziert.



Dieses Produkt genügt den Kennzeichnungsanforderungen der WEEE-Richtlinie. Das Produkt-symbol links weist darauf hin, dass Sie dieses Elektronikprodukt, nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

#### Rückgabe- und Sammelsysteme

Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme oder setzen Sie sich mit Meinberg Funkuhren in Verbindung.

Bei Altgeräten, die aufgrund einer Verunreinigung während des Gebrauchs ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder Sicherheit darstellen, kann die Rücknahme abgelehnt werden.

#### Rückgabe von Batterien

Batterien, die mit dem obengezeigten WEEE-Mülltonnen-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen gemäß EU-Batterien-Richtlinie nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden:

# 5 microSync HR100/DC Anschlüsse



# 5.1 GNSS Antenne

Antennentyp:	Multi GNSS L1 Antenne mit eingebautem Überspannungsschutz		
Empfängertyp:	72-Kanal GPS/Galileo/Glonass/ Beidou	Antenna GNSS   L1   5 V	
Frequenzband:	L1 / E1 / B1 , 1575.42 +- 10 MHz / 1602-1615 MHz		<u>^</u>
Signalverstärkung	40 dB		
Antennenverstärkung:	$\geq$ 3.5 dBic / $\geq$ 3 dBic		
Nennwiderstand:	50 Ohm		
DC-Spannung:	5 V (Spannungsversorgung über Anter	nenkabel)	
DC-Strom:	max. 100 mA		
Verbindungstyp:	SMA Buchse		
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt, max. 70 m mit Belden H155 Koaxialkabel		



# Gefahr!

Arbeiten an der Antennenanlage bei Gewitter

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage oder der Antennenleitung durch, wenn die Gefahr eines Blitzeinschlages besteht.
- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage durch, wenn der Sicherheitsabstand zu Freileitungen und Schaltwerken unterschritten wird.

Ausgangssignal:	Programmierbare Impulse
Signalpegel	TTL; 2,5 V an 50 Ohm
Verbindungstyp:	BNC-Buchse
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt
Pulsausgänge:	Pulse Per Second Cyclic Pulse Single Shot Timer Idle All Sync Time Sync Position OK DCF77 Marks Pulse Per Hour Pulse Per Min DCLS Time Code Serial Time String 10 MHz Frequency Synthesizer Frequency PTTI 1PPS

# 5.2 Programmierbarer Pulsausgang



# 5.3 Time Code AM (moduliert) Ausgang

Ausgangssignal:	Unsymmetrisches Sinussignal	
Signalpegel:	3 Vss / 1 Vss (MARK/SPACE) an 50 Ohm	TC AM Out
Trägerfrequenz:	1 kHz (IRIG-B)	
Verbindungstyp:	BNC-Buchse	
Kabel:	Koaxial, geschirmt	

# 5.4 Frequenzsynthesizer Ausgang

Unsymmetrisches Sinussignal
0,1 Hz - 10 MHz
3 $V_{ss}$ an 50 $\Omega$
BNC-Buchse
Koaxialkabel, geschirmt



# 5.5 RS-232 COMx Zeitstring

Datenübertragung:	seriell	
Baudrate/Framing:	19200 / 8N1 (default)	
Zeitstring:	Meinberg Standard (default)	
<b>Belegung:</b> Pin 2: Pin 3: Pin 5:	RxD (empfangen) TxD (senden) GND (Erdung)	
Verbindungstyp:	9pol. D-SUB Stecker	
Kabel:	Datenkabel (geschirmt) PC Schnittstelle: 1:1	



#### Synchronisation mit PPS + String:

Pin 1 - PPS In

Signalpegel: TTL

Pulslänge:  $\geq 5 \ \mu s$  (active high)

Pin 2 - String\* In (RxD)

\* Folgende Timestrings (Zeittelegramme) können verwendet werden: NMEA RMC NMEA ZDA Meinberg Standard Uni Erlangen

# 5.6 Statusanzeige - CPU und Empfänger

CPU:

<b>R</b> (Receiver) grün:	Die Referenzuhr (z.B. eingebaute GNS)	R O Fail O
rot:	liefert eine gültige Zeit. die Referenzuhr liefert keine gültige Zeit	
T (Time Servi	ce)	
grün:	NTP ist synchron zur Referenzuhr z B. eingebaute CNS	
rot:	NTP ist nicht synchron oder auf die "local clock" geschaltet.	
N (Network)		
grün:	Alle überwachten Netzwerkanschlüsse	
rot:	mindestens einer der überwachten Netzwerkanschlüsse ist fehlerhaft.	
A (Alarm)		
aus:	Kein Fehler	
rot: 	augemeiner renter	
REC:		
Fail		
Rot:	Keine Synchronisation	
Ant		
Rot:	Keine Synchronisation bzw. keine Antenne	1-14
Grün:	Antenne angeschlossen und Uhr synchron.	netiung
Nav		
Grün:	Positionsbestimmung abgeschlossen	
Init		
Blau:	Initialisierungsphase	
Grün:	Oszillator ist eingeregelt "warmed up"	

# 5.7 USB Interface

Signal	Signal-Typ	Anschluss	
USB Terminal	USB-an- Serielle Console	Micro-USB Typ B	
USB Host	USB-Anschluss Management-CPU	USB Typ A	CONSOLE 115200/8N1

# 5.8 LAN - Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet (GbE), 100/1000 MBit - SFP

- LAN 0, 1: Management / NTP 10/100/1000Mbit RJ45 oder 1000FX
- LAN 2: Management 10/100/1000Mbit RJ45 oder 1000FX NTP / PTP Master und Slave
- LAN 3: Management 10/100/1000Mbit RJ45 oder 1000FX NTP / PTP Master



## Verfügbare SFP-Module Von Meinberg empfohlene und getestete Transceiver



Ausgangstyp	Herstellerbezeichnung
Multi Mode:	Avago AFBR-5710PZ Finisar FTLF8524P3BNL
Single Mode:	Avago AFCT-5710PZ Finisar FTLF1318P3BTL
RJ-45:	Avago ABCU-5740RZ Finisar FCLF8521P2BTL

# Warnung!



Vermeidung von Augenverletzungen

- Optische SFP-Module, die <u>nicht</u> der Laserklasse 1 des IEC Standard 60825-1 entsprechen, können Strahlungen erzeugen, welche zu Augenverletzungen führen können.
- Schauen Sie niemals in das offene Ende einer Anschlussbuchse oder eines Glasfaserkabels. Versehen Sie unbenutzte Signalanschlüsse mit einer passenden Schutzkappe.

# 5.9 DMC X2 - Terminal-Anschluss

**Hinweis:** Der geräteseitige Stecker und die Anschlussbuchse des X2-Terminals sind mit Kodierstiften versehen um Verwechslungen mit dem X1 Anschluss-Terminal zu vermeiden.

Pin 1	PP 5+	Programm. Puls (Optokoppler)
Pin 2 Pin 3	PP 5 PP 5	Programm. Puls (RS-422A) Programm. Puls (RS-422B)
Pin 4 Pin 5	PP 6 PP 6	Programm. Puls (RS-422A) Programm. Puls (RS-422B)
Pin 6	+ TC In	Time Code DCLS (TTL, isoliert)
Pin 7 Pin 8	+ TCA* Out - TCA Out	Time Code DCLS (TTL, isoliert) Time Code DCLS (TTL, isoliert) TTL active high 250mA, kurzschlussfest

\* **TCA** = Time Code Amplified, DCLS Ausgang mit großem Ausgangsstrom.

Pin 9	PP 5-	Programm. Puls (Optokoppler)
Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13	GND GND GND GND	Ground Ground Ground Ground
Pin 14	- TC In	Time Code DCLS (TTL, isoliert)
Pin 15 Pin 16		nicht belegt nicht belegt



PP 5 ... PP 8

Status der Impulsausgänge

## Schema Anschlussbelegung

Programmierbarer Ausgang PP 5 galvanische Trennung mittels Optokoppler

U <sub>CEmax</sub>	= 55 V
I <sub>Cmax</sub>	= 50  mA
P <sub>tot</sub>	= 150 mW

#### Ansprechzeit

Einschaltzeit: typ.  $5\mu$ s, max.  $9\mu$ s Ausschaltzeit: typ.  $10\mu$ s, max.  $70\mu$ s





Kabeleingang

# 5.10 Fiber Optik - Programmierbarer Pulsausgang

Ausgangssignal:	Programmierbare Impulse, Fiber Optik	
Wellenlänge	850 nm (multi mode)	
Verbindungstyp:	ST-Anschluss	PP 7 PP 8
Kabel/Verbindung:	GI 50/125 $\mu$ m oder 62,5/125 $\mu$ m Gradientenfaser	Fiber Optic Out
Pulsausgänge:	Pulse Per Second Cyclic Pulse Single Shot Timer Idle All Sync Time Sync Position OK DCF77 Marks Pulse Per Hour Pulse Per Hour Pulse Per Min DCLS Time Code Serial Time String 10 MHz Frequency Synthesizer Frequency PTTI 1PPS	



# Vorsicht!

Die optische Schnittstelle enthält eine lichtemittierende Diode (LED).

Unbenutzte Steckerverbinder optischer Schnittstellen sollten stets mit einer Schutzkappe versehen werden.

# 5.11 DMC X1 - Terminal-Anschluss / DC-Spannungsversorgung

**Hinweis:** Der geräteseitige Stecker und die Anschlussbuchse des X1-Terminals sind mit Kodierstiften versehen um Verwechslungen mit dem X2 Anschluss-Terminal zu vermeiden.

Verbindung	jstyp:	DMC C	Connector	
Spannungs	versorgung:	Pin 1: Pin 9:	-DC In +DC In	PP O
Eingangspa	arameter			Ő
Nennspann	nung:	UN	= 48 V	Stat
Max. Span	nungsbereich:	U <sub>max</sub>	= 20-60 V	1/
Nennstrom	:	IN	= 0,63 A	I.
Ausgangsp	arameter			
Max. Leisti	ung:	P <sub>max</sub>	= 30 W	
Max. Wärn	neenergie:	E <sub>therm</sub>	= 108,00 kJ/h (102,37 BTU/h)	
Pin 1	-DC in	nega der	atives Potential Betriebsspannung	
Pin 2		nich	t belegt	
Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8	PP 1- PP 2- PP 3- PP 4- REL-NO REL-CO	Prog Prog Prog Erro Erro	grammierbarer Puls grammierbarer Puls grammierbarer Puls grammierbarer Puls or-Relais (Normally Open) or-Relais (Common)	
Pin 9	+DC In	posi	tives Potential der Betriebssp	annung
Pin 10		nich	t belegt	
Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14	PP 1+ PP 2+ PP 3+ PP 4+	Prog Prog Prog Prog	grammierbarer Puls grammierbarer Puls grammierbarer Puls grammierbarer Puls	
Pin 15		nich	t belegt	
Pin 16	REL-NC	Erro	or-Relais (Normally Closed)	
Status-LEI PP 1 P	<b>Ds:</b> P 4	Stat Puls	tus der programmierbaren sausgänge	



# Schema Anschlussbelegung programmierbare Impulse

Vier programmierbare Ausgänge (PP 1 - PP 4) galvanische Trennung mittels Optokoppler

 $\begin{array}{ll} U_{CEmax} & = 55 \ V \\ I_{Cmax} & = 50 \ mA \\ P_{tot} & = 150 \ mW \end{array}$ 

## Ansprechzeit

Einschaltzeit: typ.  $5\mu$ s, max.  $9\mu$ s Ausschaltzeit: typ.  $10\mu$ s, max.  $70\mu$ s



Pulse generator

#### Error Relais

Der X1-Stecker besitzt einen potenzialfreien Kontakt, der direkt von der eingesezten Referenzuhr (GPS, GNS, GNS-UC) angesteuert wird. Im Normalfall, wenn die Referenzuhr synchronisiert hat, schaltet das Relais und der Relais-Kontakt "NO" auf aktiv. Ist der Empfang gerade gestört oder das Gerät ausgeschaltet, ist der Relais-Kontakt "NC" aktiv.

Technische Daten		
Schaltspannung max.:	60 V D	С
Schaltstrom max.:	I <sub>max</sub> :	400mA
Schaltleistung max.:	24 W	
Ansprechzeit:	ca.2ms	



# 6 Informationen zum Satellitenempfang

# 6.1 Multi GNSS Satellitenempfänger

Ihr System ist ausgestattet mit der GNS, einer 72-Kanal-Satellitenfunkuhr, welche eine hochgenaue Zeit- und Frequenzreferenz für Ihr Meinberg System darstellt und für den Empfang des amerikanischen GPS (Global Positioning System), des russischen GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), des europäischen Galileo und des chinesischen BeiDou konzipiert ist. Dies ermöglicht den weltweiten Einsatz Ihres Meinberg-Systems.

Die GNSS-Referenzuhr ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von Satellitensignalen von bis zu drei der oben genannten Systeme. Für die Referenzuhr können die benötigten Satellitensysteme, die vom Empfänger verarbeitet werden sollen frei konfiguriert werden. So kann ein bestimmtes Satellitensystem bei Bedarf deaktiviert oder bspw. auch nur ein einziges Satellitensystem aktiviert werden.

# 6.2 Funktionsweise der Satellitennavigation

Das Prinzip der Orts- und Zeitbestimmung mit Hilfe eines Empfängers beruht auf einer möglichst genauen Messung der Signallaufzeit von den einzelnen Satelliten zum Empfänger. Vier Satelliten müssen zugleich zu empfangen sein, damit der Empfänger seine Position im Raum (x, y, z) und die Abweichung seiner Uhr von der Systemzeit ermitteln kann. Kontrollstationen auf der Erde vermessen die Bahnen der Satelliten und registrieren die Abweichungen der an Bord mitgeführten Atomuhren von der Systemzeit. Die ermittelten Daten werden zu den Satelliten hinaufgefunkt und als Navigationsdaten von den Satelliten zur Erde gesendet.

Die hochpräzisen Bahndaten der Satelliten, genannt Ephemeriden, werden benötigt, damit der Empfänger zu jeder Zeit die genaue Position der Satelliten im Raum berechnen kann. Ein Satz Bahndaten mit reduzierter Genauigkeit wird Almanach genannt. Mit Hilfe der Almanachs berechnet der Empfänger bei ungefähr bekannter Position und Zeit, welche der Satelliten vom Standort aus über dem Horizont sichtbar sind. Jeder der Satelliten sendet seine eigenen Ephemeriden sowie die Almanachs aller existierender Satelliten aus.

## Satellitensysteme

#### GPS

Dieses System wurde vom Verteidigungsministerium der USA (US Department Of Defense) installiert und arbeitet mit zwei Genauigkeitsklassen: den Standard Positioning Services (SPS) und den Precise Positioning Services (PPS). Die Struktur der gesendeten Daten des SPS ist veröffentlicht und der Empfang zur allgemeinen Nutzung freigegeben worden, während die Zeit- und Navigationsdaten des noch genaueren PPS verschlüsselt gesendet werden und daher nur bestimmten (meist militärischen) Anwendern zugänglich sind.

#### GLONASS

GLONASS wurde ursprünglich vom russischen Militär zur Echtzeit-Navigation und Zielführung von ballistischen Raketen entwickelt. Auch GLONASS-Satelliten senden zwei Arten von Signalen: ein Standard Precision Signal (SP) und ein verschleiertes High Precision Signal (HP).

#### BeiDou

BeiDou ist ein chinesisches Satellitennavigationssystem. Die zweite Generation des Systems, die offiziell als BeiDou-Navigationssatellitensystem (BDS) bezeichnet wird und auch unter dem Namen "COMPASS" bekannt ist, besteht aus 35 Satelliten. BeiDou wurde im Dezember 2011 mit 10 Satelliten in Betrieb genommen, die für Dienstleistungen für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum zur Verfügung gestellt wurden. Das System wurde Juni 2020 mit dem Start des letzten Satelliten fertiggestellt.

#### Galileo

Galileo ist ein im Aufbau befindliches europäisches globales Satellitennavigations- und Zeitgebungssystem unter ziviler Kontrolle (European Union Agency for the Space Programme, EUSPA). Es soll weltweit Daten zur genauen Positionsbestimmung liefern und ähnelt im Aufbau dem US-amerikanischen GPS, dem russischen

GLONASS und dem chinesischen Beidou-System. Die Systeme unterscheiden sich grundsätzlich teilweise nur durch Frequenznutzungs-/Modulationskonzepte und die Satellitenkonstellation.

## 6.2.1 Zeitzone und Sommer-/Winterzeit

Die GPS-Systemzeit ist eine lineare Zeitskala, die bei Inbetriebnahme des Satellitensystems im Jahre 1980 mit der internationalen Zeitskala UTC (Coordinated Universal Time) gleichgesetzt wurde. Seit dieser Zeit wurden jedoch in der UTC-Zeit mehrfach Schaltsekunden eingefügt, um die UTC-Zeit der Änderung der Erddrehung anzupassen. Aus diesem Grund unterscheidet sich heute die GPS-Systemzeit um eine ganze Anzahl Sekunden von der UTC-Zeit. Die Anzahl der Differenzsekunden ist jedoch im Datenstrom der Satelliten enthalten, so dass der Empfänger intern synchron zur internationalen Zeitskala UTC läuft.

Der Mikroprozessor des Empfängers leitet aus der UTC-Zeit eine beliebige Zeitzone ab und kann auch für mehrere Jahre eine automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung generieren, wenn der Anwender die entsprechenden Parameter einstellt.

# 7 Installation GNSS Antennen

Für unseren kombinierten GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Satellitenempfänger stehen zwei Antennen zur Verfügung, die für unterschiedliche Aufgaben bzw. Einsatzbereiche konzipiert sind.

Zum Standardzubehör gehört die aktive Multi GNSS L1-Antenne, welche die Signale der GPS-, GLONASS-, Galileo- und Beidou-Satellitensysteme empfangen kann. Diese eignet sich hervorragend für stationäre Anlagen, arbeitet mit einer vom Empfänger gelieferten 5V-DC-Versorgungsspannung und verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz.

Für mobile Anwendungen, z.B. Kraftfahrzeuge, Schiffe, Bahn und Flugzeuge empfehlen wir den Einsatz der RV-76G, einer aktiven GNSS Antenne, die geeignet ist für die direkte Montage in ein Gehäuse (Karrosserie, Bordwände usw.).

# 7.1 Installation Multi GNSS Antenne



Antennenmontage ohne wirksame Absturzsicherung

Lebensgefahr durch Absturz!

- Achten Sie bei der Antennenmontage auf wirksamen Arbeitsschutz!
- Arbeiten Sie <u>niemals</u> ohne wirksame Absturzsicherung!

# Gefahr!

Gefahr!



Arbeiten an der Antennenanlage bei Gewitter

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage oder der Antennenleitung durch, wenn die Gefahr eines Blitzeinschlages besteht.
- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage durch, wenn der Sicherheitsabstand zu Freileitungen und Schaltwerken unterschritten wird.

# Auswahl des Antennenstandortes

Um ausreichend Satelliten zu empfangen, wählen Sie einen Standort der eine unverbaute Sicht zum Himmel ermöglicht, da es ansonsten zu Problemen bei der Synchronisation des Systems kommen kann. Es darf sich also kein Hindernis in der Sichtlinie zwischen Antenne und jeweiligen Satelliten befinden. Außerdem darf die Antenne nicht unter Freileitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisen installiert werden.

#### Installationskriterien für einen optimalen Betrieb:

- freie Sicht von 8° über dem Horizont oder
- freie Sicht Richtung Äquator (wenn freie Sicht von 8° nicht möglich) oder
- freie Sicht zwischen dem 55. südlichen und 55. nördlichen Breitenkreis (Satellitenlaufbahnen).



## Hinweis:

Wenn diese freien Sichtfelder eingeschränkt sind, kann es zu Komplikationen kommen, da vier Satelliten gefunden werden müssen, um eine neue Position zu berechnen.

# Wichtige Informationen zum Überspannungsschutz

Die folgende Abbildung stellt grafisch dar, wo auf der Kabelstrecke (Antenne -> Meinberg-System) eine Gefahr durch Überspannungen auftreten können und im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihr Meinberg-System davor schützen.



#### Fall 1:

Durch einen indirekten Blitzeinschlag in der Nähe der Antenne oder des Koaxialkabels können Spannungspitzen induziert werden und über das Koaxialkabel in das Gebäudeinnere und den Empfänger des Systems geführt werden. Es wird dringend empfohlen, einen Überspannungsschutz direkt nach Hauseintritt zu installieren.

#### Fall 2:

Durch einen direkten Blitzeinschlag in die Antenne kann die auftretende Spitzenspannung über den PE-Anschluss (nur GNS L1 Antenne) abgeführt werden. Eine Übertragung der Spannungsspitzen auf das Koaxialkabel und ggf. auf den Empfänger des Systems könnten so eliminiert werden.

#### Fall 3:

Muss das Koaxialkabel von Antenne bis Hauseintritt eine längere Strecke (bspw. 10 Meter) überwinden, besteht ein erhöhtes Risiko, dass bei einem Blitzeinschlag in das Antennenkabel Spannungsspitzen einkoppeln. In diesem Fall ist der integrierte Überspannungsschutz der GNS-Antenne ggf. nicht ausreichend. Auch hier wird dringend empfohlen, einen Überspannungsschutz direkt nach Hauseintritt zu installieren.

#### Fall 4:

Für den Fall, dass das Kabel von Hauseintritt bis zum Meinberg-System z.B. in einem Kabelkanal mit mehreren Kabeln (z.B. Starkstrom) verlegt wird, können Überspannungen auf das Antennenkabel "einkoppeln" und so ihr System beschädigen. Um dies auszuschließen, kann optional ein zweiter Überspannungschutz direkt vor dem Gerät installiert werden.

# Montage der Antenne

# 1.

Montieren Sie die L1-Antenne nach den genannten Kriterien und in min. 50 cm Distanz zu anderen Antennen an einem vertikalen Mastrohr von 60 mm – 215 mm (2 $\frac{1}{2}$  – 8 $\frac{1}{2}$  inch) mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagekit.

Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie unter dem Punkt "Downloads" auf der Produktseite des Herstellers.

https://www.pctel.com/antenna-product/gps-timing-reference-antenna-2/

Schließen Sie anschließend das Antennenkabel an die N-Norm Buchse der Antenne an.





# Hinweis:

Achten Sie bei der Verlegung des Antennenkabels zwischen Antenne und Empfänger auf die maximale Leitungslänge. Diese ist vom verwendeten Kabeltyp (RG213, RG58) und dessen Dämpfungsfaktor abhängig.

# 2.

Über das Antennenkabel können hohe Spannungsspitzen (z.B. durch Blitzeinschlag) auf den Empfänger übertragen werden und diesen dadurch beschädigen. Durch Einsatz des Überspannungsschutzes MBG S-PRO wird der Empfänger vor diesen Einflüssen geschützt.

Eingebaut in einem wasserdichten Gehäuse ist der MBG S-PRO auch für die Außenmontage geeignet. Meinberg empfiehlt jedoch eine Installation in geschlossenen Räumen, möglichst kurz nach Gebäudeeintritt des Antennenkabels, um das Risiko von Überspannungsschäden, z.B. durch Blitzeinschlag, zu minimieren.



# 3.

Verbinden Sie, zur Erdung der Antennenleitung, den Überspannungsschutz durch ein Erdungskabel mit einer Potentialausgleichsschiene (siehe Abb.).

Nach der Montage schließen Sie das andere Ende des Antennenkabels an die Buchse des Überspannungsschutzes an.



## 4.

In diesem Schritt wird das mitgelieferte Koaxial-Kabel zwischen Überspannungsschutz und Empfänger angeschlossen.



# **Option Antennenverteiler**

Über den L1-Antennenverteiler (AV) können mehrere Empfänger an einer Antenne angeschlossen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gesamtstrecke, welche von der Antenne über den AV bis zum Empfänger führt, die maximale Kabellänge nicht überschreitet. Der AV darf an einer beliebigen Position zwischen Antenne oder, falls verwendet, Überspannungsschutz und Empfänger installiert werden.





# Kompensation der Signallaufzeit des Antennenkabels

Damit der angeschlossene Empfänger die Signallaufzeit des Antennenkabels kompensieren kann, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Empfängers entweder die Länge des Antennenkabels in Metern oder die Kompensationszeit in Nanosekunden eintragen.

Gehen Sie dazu im Webinterface Ihres Systems auf das Menü "Uhr" –> Status u. Konfiguration –> Verschiedenes

#### Länge Antennenkabel (m):

Das empfangene Satellitensignal wird durch das verwendete Koaxialkabel verzögert.

Kabel	Verzögerung	Nutzung
RG58U	5 ns/m	bei GPS- und GNS-UC-Empfängern
H155	4 ns/m	bei GNS- und GNM-Empfängern

Durch Eingabe der Kabellänge (von Antenne bis Empfänger) errechnet das System die Laufzeit und kompensiert diese automatisch. Bei Auslieferung ist der Standardwert von 20 m vorkonfiguriert.

Für andere Koaxialkabel-Typen nutzen Sie bitte die Option **"Nach Laufzeit"**. Hierbei muss die Verzögerung durch die Angaben in dem Datenblatt des jeweiligen Koaxialkabels selbst ermittelt werden.

# 7.2 Installation der RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen

Montage der Antenne



# Weitere Informationen zum Produkt

Ausführliche Spezifikationen, finden Sie im Datenblatt des Herstellers.

Quelle: Datenblatt RV-76G\_Catalog\_V1.0\_20130502 (Sanav)

**Download:** https://www.meinberg.de/download/docs/other/rv-76g\_en.pdf

# 8 Inbetriebnahme

# 8.1 Initiale Netzwerkkonfiguration

Nachdem das System erfolgreich hochgefahren ist, kann mit der initialen Inbetriebnahme begonnen werden.

Das microSync wird mit deaktiviertem DHCP-Service und einer statisch konfigurierten IP-Adresse ausgeliefert. Das bedeutet, dass eine Netzwerkverbindung manuell hergestellt werden muss, um das Gerät vollständig in Betrieb nehmen zu können.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration Ihres microSync vorzunehmen:

- Eine Konfiguration über eine serielle Verbindung, siehe Kapitel **8.1.1**.
- Eine Konfiguration über das Webinterface, siehe Kapitel 8.1.2.
- Eine Konfiguration über den Meinberg Device Manager, siehe Kapitel 8.1.3.

## 8.1.1 Netzwerkkonfiguration über serielle Verbindung

Die initiale Netzwerkkonfiguration des microSync kann auch über die serielle USB-Schnittstelle durchgeführt werden. Sie können mit einem handelsüblichen Kabel (Micro-USB Typ-B auf USB-A) den USB-Port am PC mit dem Micro-USB-Port an dem microSync verbinden. Ihr PC erkennt diese Verbindung als serieller Anschluss.

Unter Windows können Sie im Geräte-Manager (unter der Gruppe "*Anschlüsse (COM & LPT)*") erkennen, über welche COM-Schnittstelle die Kommunikation erfolgt.

Bei den gängigsten Linux-Distributionen kann man mit der Ausgabe des CLI-Kommandos *dmesg* erkennen, über welche serielle Schnittstelle die Kommunikation mit dem microSync erfolgt. Der relevante Eintrag würde z.B. so aussehen:

[77833.359948] usb 1-1.2.1.6.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Mit dieser Information erkennt man z.B. dass die Verbindung über /dev/ttyUSB0 aufgebaut wird.

Mit einem Konsolenprogramm (z.B. PuTTY) können Sie jetzt eine serielle Verbindung mit dem System aufbauen.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsparameter:

Conn. Type:	Serial
Serial Line:	Die o.g. serielle Schnittstelle (z.B. <i>COM13</i> oder / <i>dev/ttyUSB0</i> )
Speed:	115200
Framing:	8N1

Nachdem die Verbindung erkannt wurde, werden Sie zur Eingabe eines Benutzers und eines Passwortes aufgefordert. User: *admin /* Password: *timeserver*. Drücken Sie nach jeder Eingabe die Enter-Taste.

Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie den meinbergOS-Wizard für die initiale Netzwerkkonfiguration verwenden.

Starten Sie zuerst den Wizard mit *mbgOSWizard.sh* – nach der Bestätigung der Eingabe werden Sie erneut zur Eingabe des Passworts aufgefordert (Default: *time-server*).

Sie können sich jetzt die physische Netzwerkschnittstelle aussuchen, den Sie für administrative Zwecke verwenden wollen. Im nächsten Schritt tragen Sie die IPv4 Adresse ein, die Sie dem ausgewählten Port zuweisen möchten. Im nächsten Schritt dann die Netzmaske (z.B.: 255.255.0) und danach die Eingabe mit 'y' bestätigen.



Die initiale Netzwerkkonfiguration ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Setup-Wizard beenden. Alle weiteren Konfigurationen können über das Webinterface oder anhand Meinberg Device Manager vorgenommen werden.



# Hinweis:

Wurde die Konfiguration des microSync über das Webinterface bzw. den Device Manager bereits durchgeführt, ist eine erneute Netzwerkkonfiguration über *mbgOSWizard.sh* nicht mehr möglich.

### 8.1.2 Netzwerkkonfiguration über Webinterface

Die Netzwerkkonfiguration des microSync kann über das Webinterface vorgenommen werden. Im Auslieferungszustand hat der microSync folgende Netzwerkeinstellungen:

#### Netzwerkport LAN 0

IPv4-Adresse:	192.168.19.79
Netzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	Undefiniert
DHCP:	Deaktiviert

Der PC, von dem das Webinterface im Browser aufgerufen wird, muss eine Netzwerkverbindung mit dieser Adresse im entsprechenden Subnetz herstellen können. Ist aufgrund der Netzwerkeinstellungen des PCs und der Topologie und Adressierung des Netzwerks keine Verbindung mit dem microSync herzustellen, müssen die Netzwerkeinstellungen des PCs (vorübergehend) angepasst werden und eventuell eine andere physische Verbindung hergestellt werden (z.B. eine direkte Netzwerkverbindung).

meinbergOS	
Login Username Password	
Login	

Öffnen Sie einen Web-Browser Ihrer Wahl und rufen Sie die Adresse *https://192.168.19.79* auf. Die Login-Seite sollte jetzt geöffnet werden. Geben Sie *"admin"* für Benutzer und *"timeserver"* als Passwort ein.

Configuration > Network		State → Save
Main Interfaces PRP Bonding Extended Co	onfiguration	
Main network configuration parameters.		API /configuration/network/main
Hostname 🗊	Default Gateway (IPv4) 🕤	
os-target-0310	172.16.3.3	
os-target-0310 Default Gateway (IPv6) 🗊	172.16.3.3	
os-target-0310 Default Gateway (IPv6) 🕤	172.16.3.3	+ Add DNS Server
os-target-0310 Default Gateway (IPv6) DNS Servers (3/3) Domain name servers used for name resolution.	172.16.3.3	+ Add DNS Server

Sobald das Dashboard erscheint, rufen Sie den Bereich "**Configuration**" in der Kopfzeile auf, dann wählen Sie den Abschnitt "**Network**". Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen für die vorgesehene Management-Schnittstelle ("Reiter **Interfaces**") entsprechend einstellen, damit diese im Subnetz erreichbar ist.

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Save", um die Änderungen zu speichern.

## 8.1.3 Netzwerkkonfiguration über Meinberg Device Manager

#### Meinberg Device Manager

Die Meinberg Device Manager Software ist eine grafische Desktop-Anwendung, mit der Meinberg Module und Baugruppen über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung oder eine lokale USB- oder serielle Verbindung konfiguriert werden können. Ein großer Vorteil des Meinberg Device Managers ist, dass verschiedene Module/Baugruppen gleichzeitig konfiguriert und überwacht werden können. Der Meinberg Device Manager für Windows kann unter Windows 7 und allen neueren Versionen verwendet werden. Unterstützte Linux-Distributionen sind Ubuntu, Mint Linux, Debian, SUSE Linux, CentOS und andere.

Die Software wird auf dem, im Lieferumfang enthaltenen, USB-Stick ausgeliefert und muss nicht auf dem PC installiert oder kopiert werden. Der Meinberg Device Manager kann direkt vom USB-Datenträger gestartet werden. Vorausgesetzt wird eine Verbindung des Computers mit dem Netzwerk in dem sich das microSync-System befindet.

Meinberg Device Manager Main Device(s) Groups Tools View Help					- 🗆 ×
MEINBERG DEVI	CE MANAG	GER 🖏			7.0
• • •		<b>&gt; (a)</b>	•	<b>(2)</b> (3) (1)	80000
Device • All Devices (12) • Full Systems (12) • SSC-MDU (MOU180] (4) • masb100 (microSyne RX101] • os-large/301 (microSyne RX202] • su-mm2-2 (microSyne RX202] • su-mm2-2 (microSyne RX201] • su-mm2-2 (microSyne RX201] • su-mm2-2 (microSyne RX101] • su-mm2-2 (microSyne RX101] • su-mm2-2 (microSyne RX101] • su-mm2-2 (microSyne RX201] • su-st-fupto-1 (microSyne RX201]	<ul> <li>Serial</li> <li>053211</li> <li>053211</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> <li>025913</li> </ul>	Number         F#mware           1004770         1.10           1000350         2021.11develu           20210         2021.01.4           2004700         2021.11develu           2004700         2021.11develu           2002300         2021.11develu           2002310         2021.11develu           2002300         2021.11develu           200400         2021.11develu           2016500         2021.11develu           2016500         2021.11develu           2016500         2021.11develu	Conn. Type Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network	Com. Info 172: 16: 100: 2016 [IC: 46:70: 00: 88: 68[] atmin(@) 172: 16: 100: 3015 (IC: 46:70: 00: 672: 64] atmin(@) 172: 16: 100: 101 [IC: 46:70: 00: 672: 64] atmin(@) 172: 16: 100: 101; IC: 46:70: 00: 672: 64] atmin(@) 172: 168: 101: 74 [IC: 46:70: 00: 673: 76] atmin(@) 172: 168: 101: 74 [IC: 46:70: 00: 613: 76] atmin(@) 172: 168: 101: 74 [IC: 46:70: 00: 613: 76] atmin(@) 172: 168: 101: 124 [IC: 46:70: 00: 613: 76] atmin(@) 172: 168: 101: 124 [IC: 46:70: 00: 613: 76] atmin(@) 172: 168: 101: 124 [IC: 46:70: 00: 613: 76] atmin(@) 182: 168: 101: 124 [IC: 46:70: 00: 613: 76	
Periodical Device Search: 60 😨 sec.		Device	an inaction		Did not find your new device? Click here!
Found 14 Devices.		Periodical sc	an mactive.		

Die Software kann kostenlos von unserer Homepage heruntergeladen werden: https://www.meinberg.de/german/sw/mbg-devman.htm



## Hinweis:

Ein vollständiges und detailliertes Manual über die Meinberg Monitoring-Software können Sie sich von unserer Homepage herunterladen: https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/meinberg-device-manager.pdf Eine vollständige Netzwerkkonfiguration des microSync kann über die Meinberg Device Manager Software vorgenommen werden – siehe Kapitel "Ergänzende Software" im microSync-Installationshandbuch.

Im Auslieferungszustand hat das System microSync folgende Netzwerkeinstellungen:

#### Netzwerkport LAN 0

IPv4 Adresse 192.168.19.79

Netzmaske: 255.255.255.0

Gateway: Undefiniert

DHCP: Deaktiviert

Der PC, auf dem Meinberg Device Manager benutzt wird, muss eine Netzwerkverbindung mit dieser Adresse in diesem Subnetz herstellen können. Ist aufgrund der Netzwerkeinstellungen des PCs und Topologie sowie Adressierung des Netzwerks eine Verbindung mit dem microSync nicht herzustellen, müssen die Einstellungen (vorübergehend) angepasst und eventuell eine andere physische Verbindung hergestellt werden (z.B. eine direkte Netzwerkverbindung).



## Achtung!

Bitte stellen Sie sicher, dass alle wirksamen Firewall- oder anderen Sicherheitslösungen Netzwerkverkehr auf dem TCP-Port *10002* zulassen.

Durch einen Klick auf den Button **"Search Devices**" werden alle Meinberg-Produkte, welche über die Netzwerkverbindung erreichbar sind, vom Meinberg Device Manager erkannt und anschließend aufgelistet.

Wählen Sie über die entsprechende Checkbox das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei einem microSync werden Sie dann aufgefordert, Ihre Verbindungsdaten einzugeben. Beim initialen Start verwenden Sie bitte *"admin"* für Benutzer und *"timeserver"* als Passwort.

Please enter userr	name and password to login.
Username:	admin
Password:	•••••
	Save Credentials



Wurde das angeschlossene microSync nicht durch die automatische Suche gefunden, kann durch die Schaltfläche **Add Device** manuell eine Verbindung hergestellt werden.

#### Manuelle Einrichtung

Wählen Sie den Verbindungstyp microSyncHR, microSyncRX (Network).

Geben Sie dann die IPv4-Adresse des microSync ein (*192.168.19.79*). Geben Sie "*admin*" für Benutzer und *"timeserver*" als Passwort ein.

Device Type:	microSyncHR, microSyncRX (Network)	<b></b>
Authentication:	Username & Password	~
TCP Port	10002	
IP-Address:		
Default user for most	levices is "admin" with password "timesen	/er".
Username:		
Password:		
Save Credentials:		
Silent Login:		R
Custom Alias:		
Custom Group:	None	~

Sobald die Netzwerkverbindung steht, rufen Sie die Rubrik "**Network**" im linken Panel "**Config**" auf, und nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen für die vorgesehene Management-Schnittstelle ("Subcategory **Interfaces**") entsprechend einstellen, damit es im Subnetz erreichbar ist.

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Apply Configuration" (den Haken), um die Änderungen zu speichern.

# 8.2 Erste Inbetriebnahme

#### 8.2.1 Inbetriebnahme mit meinbergOS-Webinterface

Ab der meinbergOS-Version 2022.05.1 stellt Ihnen ein microSync-System ein umfangreiches Webinterface zur Verfügung, mit dem Sie die meisten Konfigurationen und Statusüberwachungen auf Ihrem Gerät vornehmen können.

meinbergOS	
Login Username Password	
Login	

Abbildung 8.1: meinbergOS-Webinterface - Login-Seite

Nachdem Sie die IP-Adresse Ihres meinbergOS-Geräts in der Adressleiste Ihres Browsers eingegeben haben, wird die Login-Seite angezeigt (Bild 8.1).

Die Default-Einstellungen lauten:

Username: *admin* Password: *timeserver* 

Alle weiteren Informationen über das meinbergOS-Webinterface finden Sie im Kapitel "Das meinbergOS-Webinterface" im microSync-Installationshandbuch:

https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/microsync.pdf

## 8.2.2 Inbetriebnahme mit Meinberg Device Manager Software

Installieren Sie zuerst die auf dem USB-Stick mitgelieferte Software Meinberg Device Manager. Nach dem Setup starten Sie das Programm. Wenn Sie kein Setup auf Ihrem Rechner durchführen wollen, dann können Sie die portable Version der Meinberg Device Manager Software direkt auf dem USB-Stick starten: USB-Laufwerk/Software/MbgDevMan/mbgdevmsn\_portable/mbgdevman.exe.

Ein umfangreiches Handbuch der Meinberg Device Manager-Software können Sie sich hier herunterladen: https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/meinberg-device-manager.pdf

• 🖉 😑				<b>Q</b>		
Device		Serial Number	Firmware	Conn. Type	Conn. Info	
All Devices (12)						
<ul> <li>Full Systems (12)</li> </ul>						
> RSC-MDU [MDU180] (4)	۵ م	053211004770	1.10	Network	172.16.100.216 [EC:46:70:00:BB:6E]	
> mssb100 [microSync RX101]	•	025911000390	2021.11devel-u	Network	admin@172.16.100.50 [EC:46:70:0C:E6:48]	
> os-target-0310 [microSync RX800]	•	025912012110	2020.11.4-u	Network	admin@172.16.100.10 [EC:46:70:0C:EC:F7]	
> su-rims2-1 [microSync RX202]	•	025912004700	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.61 [EC:46:70:0C:E7:24]	
> su-rims2-2 [microSync RX201]	• 🗹	025912000400	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.62 [EC:46:70:0C:E6:24]	
> su-rims2-7 [microSync HR300]	•	025811007690	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.67 [EC:46:70:0C:E5:54]	
> su-rims2-8 [microSync RX101]	• □	025911003390	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.68 [EC:46:70:0C:E5:78]	
> su-rims2-if317 [IF317]	• 🗆	058412002310	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.69 [EC:46:70:0C:F1:D2]	
> su-rims2-msntp [microSync HR101]	• □	025811001590	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.74 [EC:46:70:0C:E7:18]	
> su-rsf-ptp-1 [microSync RX200]	• □	025912004500	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.122 [EC:46:70:0C:E8:7F]	
> su-rsf-ptp-2 [microSync RX202]	• □	025912010400	2021.11devel-u	Network	admin@192.168.101.123 [EC:46:70:0C:E8:86]	
> su-rsf-nto-3 [microSync BX201]		025912010500	2021 11 devel-u	Network	admin/0192 168 101 124 (EC:46:70:0C:E8:82)	
Periodical Device Search: 60 📮 sec					D	id not find your new device? Click here!
und 14 Devices.			Periodical s	can inactive.		8

Durch einen Klick auf den Button *Search for Network and Serial Meinberg Devices*, werden alle verfügbaren Meinberg-Module/Baugruppen, welche über eine serielle oder eine Netzwerkverbindung verfügen, vom Meinberg Device-Managers gescannt und anschließend aufgelistet.

- Gefundene Systeme werden mit einem grünen Punkt angezeigt
- Nicht mehr erkannte Module werden mit einem roten Punkt angezeigt
- Module deren Passwort oder Passwort/Username Kombination unbekannt ist, werden mit einem roten x gekennzeichnet

Wählen Sie über die entsprechende Checkbox das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei einem microSync-System werden Sie dann aufgefordert Ihre Verbindungsdaten einzugeben. Beim initialen Start verwenden Sie bitte **"admin"** für Benutzer und **"timeserver"** als Passwort.

Please enter user	name and password to login.
Username:	admin
Password:	•••••
	Save Credentials
	Silent Logini

# •

Wurde das angeschlossene System nicht durch die automatische Suche gefunden, kann durch Add Device manuell eine Verbindung hergestellt werden.

#### Herstellen einer Netzwerk-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstyp *Network*. Geben Sie dann die IPv4-Adresse des Systems ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

#### Authentication

Auswahl der Authentifizierungsoption. Die Option Username & Password wird nur bei Systemen mit meinbergOS unterstützt.

#### TCP Port

Der TCP-Port wird verwendet, um mit Ihrem System zu kommunizieren. Bitte stellen Sie sicher, dass der Port nicht durch Ihre Firewall-Konfiguration blockiert wird.

#### Save Credentials

Mit dem Aktivieren dieser Checkbox sorgen Sie dafür, dass sich der Device-Manager den Login für dieses System gemerkt hat. Bei einem Neustart des Programms sind die Felder Benutzer und Passwort bereits eingetragen.

#### Silent Login

Aktivieren Sie diese Checkbox, damit der Meinberg Device-Manager nicht bei jeder Anmeldung nach Username und Passwort fragt.

#### **Custom Alias**

Vergeben Sie einen benutzerdefinierten Alias, um einzelne Systeme/Module im Device Manager besser identifizieren zu können.

#### Custom Group

Weisen Sie dem Modul/der Baugruppe einer zuvor erstellten Gruppe hinzu.

Device Type:		microSyncHR, microSyncRX (Network)	$\sim$	6
Authentication:	1	Username & Password	~	
TCP Port:	١	10002		
IP-Address:				
Default user for most	devices	s is "admin" with password "timeserver".		
Username:				
Password:				
Save Credentials:				
Silent Login:			R	
Custom Alias:				
Custom Group		None	~	

# 9 Technischer Anhang

# 9.1 Technische Daten GNSS-Empfänger

Zeit bis zur Sunchronisation:	max 1 Minute hei hekai	onter Empfängerposition und gültigen			
Synchronisation	Almanachs, ca. 12 Minu	ten ohne gültige Daten im Speicher			
Impulsausgänge:	HR- und RX-Systeme: a Timer, Single Shot, Cyc DCF77 Marks, Position Serial Time String, 10/	acht programmierbare Ausgänge (PP 1 - PP 8) lic Pulse, Pulse Per Second   Minute   Hour, OK, Time Sync, All Sync, DCLS Time Code, MHz Frequency, Synthesizer Frequency, PTTI 1PPS			
	galvanische Trennung m U <sub>CEmax</sub> = 55 V, I <sub>Cmax</sub> = 9	ittels Optokoppler 50 mA, $P_{tot}$ = 150 mW, $V_{iso}$ = 5000 V			
	Impulsverzögerung:	ton ca. 20 $\mu$ sec (I <sub>C</sub> = 10 mA) toff ca. 3 $\mu$ sec (I <sub>C</sub> = 10 mA)			
Impulsgenauigkeit:	nach Synchronisation un OCXO SQ/MQ/HQ/DH	nd 20 Min. Betriebszeit Q: besser als ±50 nsec			
	(besser als $\pm 2~\mu { m s}$ in de	n ersten 20 Minuten nach Synchronisation)			
Frequenzausgänge:	10 MHz, TTL-Pegel an 50 Ohm 1 MHz, TTL-Pegel 100 kHz, TTL-Pegel				
Frequenzsynthesizer:	1/8 Hz bis 10 MHz				
Synthesizer- genauigkeit:	Grundgenauigkeit wie Systemgenauigkeit				
	1/8 Hz bis 10 kHz: 10 kHz bis 10 MHz:	Phase synchron zum Sekundenimpuls Frequenzabweichung < 0.0047 Hz			
Synthesizer- ausgänge:	F_SYNTH:	TTL-Pegel			
Serielle Schnittstellen:	asynchrone serielle Sch Baudrate: Datenformat:	nittstelle RS-232 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud 7E1, 7E2, 7N2, 7O1, 7O2, 8E1, 8N1, 8N2, 8O1			
Defaulteinstellung:	COM 0:	19200, 8N1 Meinberg Standard Telegramm, sekündlich			
Zeitcodeausgänge:	Unsymmetrisches AM-S 3 $V_{ss}$ (MARK), 1 $V_{ss}$ (SF	inussignal: PACE) an 50 $\Omega$			
	PWM-DC-Signal: TTL an 50 Ω, high- (def	ault) oder low-aktiv			

# GNS-Empfänger (GNS181)

Empfänger:	72 Kanal Empfänger GPS/GLONASS/Galile Frequenzband: GNSS GPS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602-10 Galileo E1: 1575.42 M BeiDou B1: 1575.42 N	eo/BeiDou L1: 615 MHz Hz IHz
Antenne:	Multi-GNSS Antenne 3 dB Bandbreite: Impedanz: Verstärkung:	1590 ±30 MHz 50 Ω 40 ±4 dB
Kabellänge:	max. 70 m	Low-Loss Kabel (Belden H155 PE)
Antennenanschluss:	SMA-Buchse	
Betriebsspannung	5 V, 100 mA kurzschlus	ssfest

Zuleitung über Antennenkabel

# GPS-Empfänger (GPS180)

der Antenne:

Empfänger:	12 Kanal GPS C/A-Code Empfänger
Antenne:	ferngespeiste Antennen-/Konvertereinheit
Kabellänge:	max. 300 m Koaxial-Antennenkabel
Antennenanschluss:	BNC-Buchse
Betriebsspannung der Antenne:	15 V DC, kurzschlussfest Spannungsfestigkeit 1000 V DC Zuleitung über Antennenkabel

# GNS-UC-Empfänger (GNS181-UC)

Empfänger:	72 Kanal Empfänger GPS/Galileo		
	Frequenzbänder: GPS: Galileo:	L1C/A E1B/C	
Kabellänge:	max. 300 m Koaxial-An	tennenkabel	
Antennenanschluss:	BNC-Buchse		
Betriebsspannung der Antenne:	15 V DC, kurzschlussfe Spannungsfestigkeit 10 Zuleitung über Antenn	st )00 V DC enkabel	

# 9.2 Konfiguration - Optionen

## Empfängeroptionen

EMPFÄNGERTYP	SIGNALTYP	WERT	ANSCHLUSS
Meinberg GPS IF, 12-Kanal	IF (Meinberg Antenne)	15 V DC	BNC
Meinberg GNS-UC GPS/Galileo IF	IF (Meinberg Antenne)	15 V DC	BNC
GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), 72-Kanal	L1/E1/B1 Band	5 V DC	SMA

#### Oszillatoroptionen

TYP	HOLDOVER PERFORMANCE (1 TAG)	HOLDOVER PERFORMANCE (1 JAHR)
OCXO SQ	+- 220 μsek.	+- 4.7 sek.
OCXO MQ	+- 65 μsek.	+- 1.6 sek.
OCXO HQ	+- 22 μsek.	+- 788 msek.
OCXO DHQ	+- 4.5 μsek.	+- 158 msek.

# 9.3 Protokolle und Profile

NETZWERKPROTOKOLLE	IEEE 1588 PROFILE
IPv4, IPv6	IEEE 1588v2 Default-Profil
NTPv3, NTPv4	IEEE C.37.238-2011 Power-Profil
PTPv1, PTPv2	IEEE C.37.238-2017 Power-Profil
IEC 62439-3 (PRP)	IEC/IEEE 61850-9-3 Power-Utility-Profil
DHCP, DHCPv6	Enterprise-Profil
DSCP	ITU-T G.8265.1, ITU-T G.8275.1, ITU-T G.8275.2 Telecom-Profil
IEEE 802.1q VLAN Filtering/Tagging	SMPTE ST 2059-2 Broadcast-Profil
IEEE 802.1p QOS	IEEE 802.1AS TSN/AVB-Profil
SNMPv1/v2/v3	AES67 Media-Profil
Remote Syslog Support (UDP)	DOCSIS 3.1

# 9.4 Konformitäten

Compliance	
CB Scheme	
CE	
FCC	
UL	
CSA	
WEEE	Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten
R₀HS	Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe
REACH	Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien

# 10 Technischer Anhang - GNSS Antennen + Zubehör

# 10.1 Informationen zur 40dB Multi-GNSS Antenne

#### GPS L1 / GLONASS L1 / GALILEO E1 / BeiDou B1 Frequenzband

Die GPS-, GLONASS, Galileo und BeiDou Satelliten sind nicht geostationär positioniert, sondern bewegen sich in circa 12 Stunden einmal um die Erde. Satelliten können nur dann empfangen werden, wenn sich kein Hindernis in der Sichtlinie von der Antenne zu dem jeweiligen Satelliten befindet. Die detailierten Installation-skriterien finden Sie im Kapitel Installation Multi GNSS Antenne.

Diese aktive L1 Antenne enthält in ihrem wetterfesten Gehäuse eine hochleistungsfähige Antenne und einen rauscharmen Verstärker. Der angeschlossene GPS/GLONASS Empfänger versorgt über das Antennenkabel die Antenne mit 5.0 V DC-Spannung.

Als Antennenzuleitung kann ein handelsübliches 50 Ohm Koaxialkabel verwendet werden. Die maximale Leitungslänge zwischen Antenne und Empfänger liegt bei ca. 70 Meter (H155 – Low-Loss). Ein Befestigungskit ist im Lieferumfang enthalten.

Siehe Datenblatt **"40 dB Multi GNSS Timing Antenna with Integrated Lightning Protection"** (pctel\_gpsl1gl.pdf) oder als Download unter:

http://www.meinberg.de/download/docs/other/pctel\_gpsl1gl.pdf

# 10.2 Technische Daten - Antennenkabel

Die folgende Tabelle zeigt die von Meinberg unterstützten Koaxialkabeltypen und Längen für jeden Empfängertyp. Bitte beachten Sie diese Tabelle bei dem Kauf eines Ersatzkabels, um sicherzustellen, dass Sie einen Kabeltyp mit entsprechender Grenzfrequenz und Dämpfungseigenschaften einsetzen.

Kabeltyp	Kabel Ø (mm)	Dämpfung bei 100 MHz (db)/100m	max. Kabellänge (m)	verwendet für Empfängertyp
RG58/CU	5	17	300	GPS/GNS-UC/PZF
RG213	10,3	7	700	GPS/GNS-UC
H155	5,4	9,1	70	GNM/GNS
H2010 Ultraflex	7,3	5,8	150	GNM/GNS

Weitere Werte können Sie im Datenblatt des eingesetzten Kabels nachschlagen.

# 10.3 Kurzschluss auf der Antennenleitung



# Hinweis:

Diese Information gilt ausschließlich für LANTIME-Baugruppen mit Front-Display.

Sollte auf der Antennenleitung ein Kurzschluss auftreten, wird dieser durch eine Warnmeldung im Display angezeigt:

Antenna	Short-Circuit	
Disconn	ectPower!!!	

In diesem Fall muss die Uhr ausgeschaltet, der Fehler behoben und danach die Uhr wieder eingeschaltet werden. Die Versorgungsspannung für die Antennen/Konvertereinheit beträgt bei angeschlossener Antenne ca. 5 V DC.

# 10.4 Technische Daten - MBG S-PRO Überspannungsschutz

Zwischenstecker mit auswechselbarem Gasableiter für koaxiale Signalschnittstellen.

Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse. Der MBG S-PRO besteht aus dem Überspannungsschutz (Phoenix CN-UB-280DC-BB), Montagewinkel und optional verfügbaren vorkonfektioniertem Kabel.

Der Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen wird in die Antennenzuleitung geschaltet und legt den Außenleiter auf Erdpotential. Der Erdanschluss ist auf möglichst kurzem Wege zu realisieren. Der Überspannungsschutz ist mit zwei N-Norm Buchsen ausgestattet. Der CN-UB-280DC-BB hat keinen dedizierten Eingang/Ausgang und keine bevorzugte Einbaulage.



Phoenix CN-UB-280DC-BB

#### Eigenschaften:

- Hervorragende RF-Performance
- mehrfaches Einschlagpotential
- 20-kA-Überspannungsschutz
- Schutz in zwei Richtungen

Montageart & Bauform:	Anschlussspezifisches Zwischenstecker	
Wirkungsrichtung:	Line-Shield/Earth-Ground	
Höchste Dauerspannung:	UC (Ader-Erde) 195 V AC	280 V DC
Nennstrom:	In	5 A (25 °C)
Betriebswirkstrom:	IC bei UC $\leq$ 1 $\mu$ A	
Nennableitstoßstrom:	In (8/20) µs (Ader-Erde) In (8/20) µs (Ader-Schirm)	20 kA 20 kA

MEINBERG

Summenstoßstrom:	(8/20) μs (10/350) μs	20 kA 2,5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom:	I <sub>max</sub> (8/20) $\mu$ s maximal (Ader-Schirm)	20 kA
Nennimpulsstrom:	Ian (10/1000) $\mu$ s (Ader-Schirm)	100 A
Blitzprüfstrom:	(10/350) $\mu$ s, Stromscheitelwert limp	2,5 kA
Ausgangsspannungsbegrenzung:	bei 1 KV/ $\mu$ s (Ader-Erde) spike bei 1 KV/ $\mu$ s (Ader-Schirm) spike	$\leq$ 900 V $\leq$ 900 V
Ansprechzeit:	tA (Ader-Erde) tA (Ader-GND)	$\leq$ 100 ns $\leq$ 100 ns
Einfügungsdämpfung:	aE, asym.	typ. 0,1 dB (≤ 1,2 GHz) typ. 0,2 dB (≤ 2,2 GHz)
Grenzfrequenz:	fg (3dB), asym. (Schirm) im 50 Ohm-Sy	stem > 3 GHz
Stehwellenverhältnis:	VSWR im 50- $\Omega$ -System typ. 1,1 ( $\leq$ 2 G	Hz)
Zulässige HF-Leistung:	P <sub>max</sub> bei VSWR=xx (50-Ohm-System)	700 W (VSWR = 1,1) 200 W (VSWR = $\infty$ )
Kapazität:	(Ader-Erde) asymmetrisch (Schirm)	typ. 1,5 pF typ. 1,5 pF
Stoßstromfestigkeit:	(Ader-Erde)	C1 - 1 kV/500 A C2 - 10 kV/5 kA C3 - 100 A D1 - 2,5 kA
Umgebungstemperatur:	(Betrieb)	-40 °C 80 °C
Höhenlage:	$\leq$ 2000 m (über Normalnull)	
Schutzart:	IP55	
Material Gehäuse:	Messing vernickelt	
	Farbe nickel	
Maße:	Farbe nickel Höhe 25 mm, Breite 25 mm, Tiefe 67 mr	n
Maße: Anschlussart:	Farbe nickel Höhe 25 mm, Breite 25 mm, Tiefe 67 mr IN OUT	n N-Connector 50 Ohm N-Connector Buchse N-Connector Buchse

Als Quelle dienen die Inhalte der Originalproduktseite des Lieferanten (siehe Link) des CN-UB-280DC-BB Überspannungsschutzes. Ausführliche Spezifikationen, sowie eine Vielzahl an produktspezifischen Dokumenten, finden Sie unter folgendem Link auf der Produktseite des Herstellers:

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2818850

10.4.1 MBG S-PRO Abmessungen



10.4.2 Einbau und Erdung



# 10.5 Technische Spezifikationen RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen

# Allgemeines

Die RV-76G GPS/GLONASS Antenne enthält in ihrem wasserdichten Gehäuse eine hochleistungsfähige Patch-Antenne und einen Low-Noise Verstärker. Die RV-76G Antenne wird an GPS / GLONASS Empfängern mit +2,5 V bis 5,5 V DC Stromausgang angeschlossen und liefert beste Signale durch ihren leistungsfähigen Verstärker und hohe Out-of-Band Rejection.

Das flache Design und die Robustheit des Gehäuses machen die RV-76G zu einer der beliebtesten Antennen auf dem Fahrzeugnavigations- und Marinemarkt.

# Spezifikationen

#### Physikalische Spezifikationen

Konstruktion	Polycarbonat Gehäuse auf einem Druckgusssockel, zusammen mit abnehmbaren Kabel / Stecker für die einfache Montage, Gummi-O-Ring zwischen oberen Radom und Metallsockel für wasserdichten Einsatz
Abmessung	60 mm Durchmesser x 38 mm Höhe (Ohne Gewinde)
Gewicht	125 g (ohne Kabel und Stecker)
Farbe	Standard weiß
Montage	Schotthalterung mit 0,8-Zoll-Gewindeflügelmutter
Antennenelement	
Mittenfrequenz	1575,42 MHz $\pm$ 10 MHz & 1602 MHz $\pm$ 8 MHz
Polarisation	R.H.C.P. (Rechte-Hand-Zirkularpolarisation)
Absolute Verstärkung Zenith	+1,5 dBic typ.
Axial-Verhältnis	3 dB max. Auf der 70 mm x 70 mm Grundplatte montiert
Low Noise Verstärker	
Verstärkung	27 dB @ 3V typ.
Bandbreite	43 MHz min. @ 511≤-10 dB
Rauschbild	1,5 typ.
Spannungsversorgung	+2,5 ~+5 V DC
Stromaufnahme	3 V DC : 10,6 mA typ. / 5,0 V DC : 21 mA typ.
Impedanz	50 Ohm

#### Kabel & Verbinder

RF Kabel	5 m RG174/U (standard)
Zugkraft	6 kg @ 5 Sek. Kunststoff-Form am Stecker zur Zugentlastung
Gesamtleistung (Antennenelement,	LNA & Kabel)
Mittenfrequenz	1575,42 MHz $\pm$ 10 MHz & 1602 MHz $\pm$ 8 MHz
Verstärkung	Bei 90° 27 ± 3dB (kabellos) Hinweis: Auf der 70 mm x 70 mm Grundplatte montiert
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	~40°C +85°C
Lagertemperatur	~40°C +90°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend

*Quelle: Datenblatt gps-glonass\_antenna\_rv-76g\_catalog\_v1.pdf (Sanav) https://www.meinberg.de/download/docs/other/rv-76g\_en.pdf* 

# 11 RoHS und WEEE

Befolgung der EU Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und deren deligierten Richtlinie 2015/863/EU genügt und dass somit keine unzulässigen Stoffe im Sinne dieser Richtlinie in unseren Produkten enthalten sind. Wir versichern, dass unsere elektronischen Geräte, die wir in der EU vertreiben, keine Stoffe wie Blei, Kadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybrominatierte Biphenyle (PBBs) und polybrominatierten Diphenyl-Äther (PBDEs), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP), über den zugelassenen Richtwerten enthalten.



# WEEE-Status des Produkts

Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung muss es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen.



# 12 Konformitätserklärung

## Konformitätserklärung

Doc ID: microSync HR100/DC-11.08.2022

Hersteller	Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG
Manufacturer	Lange Wand 9, D-31812 Bad Pyrmont

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, declares under its sole responsibility, that the product

Produktbezeichnung	
Product Designation	

microSync HR100/DC

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt: to which this declaration relates is in conformity with the following standards and provisions of the directives:

RED – Richtlinie <i>RED Directive</i>	ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)
2014/53/EU	
EMV – Richtlinie EMC Directive	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) DIN EN 61000-6-2:2019
2014/30/EU	DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 DIN EN 55032:2015 DIN EN 55024:2010 + A1:2015
Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive	DIN EN 62368-1:2014 + A11:2017
2014/35/EU	
RoHS – Richtlinie RoHS Directive	DIN EN IEC 63000:2018
2011/65/EU + 2015/863/EU	

Bad Pyrmont, den 11.08.2022

5. lleinler

Stephan Meinberg Production Manager