

The Synchronization Experts.



# **TECHNISCHE REFERENZ**

microSync RX800/AD10DC20

1. Dezember 2023

Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG

# **Table of Contents**

1	Impressum		
2	Urheberrecht und Haftungsausschluss		
3	Darstellungsmethoden in diesem Handbuch         3.1       Darstellung von kritischen Sicherheitswarnhinweisen         3.2       Ergänzende Symbole bei Warnhinweisen         3.3       Darstellung von sonstigen Informationen         3.4       Allgemein verwendete Symbole	<b>3</b> 3 4 4 5	
4	Wichtige Sicherheitshinweise4.1Bestimmungsgemäße Verwendung4.2Produktdokumentation4.3Sicherheit bei der Installation4.4Schutzleiter-/ Erdungsanschluss4.5Elektrische Sicherheit4.5.1Spezielle Informationen zu Geräten mit AC-Stromversorgung4.5.2Spezielle Informationen zu Geräten mit DC-Stromversorgung4.6Sicherheitshinweise SFP-Module4.7Sicherheit bei der Pflege und Wartung4.8Sicherheit mit Batterien	<b>6</b> 7 8 9 10 12 12 12 13 13	
5	Wichtige Produkthinweise         5.1       CE-Kennzeichnung         5.2       UKCA-Kennzeichnung         5.3       Optimaler Betrieb des Geräts         5.4       Wartungsarbeiten und Änderungen am Produkt         5.4.1       Batteriewechsel         5.5       Vorbeugung von ESD-Schäden         5.6       Entsorgung         Allgemeines über microSync	<ol> <li>14</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> </ol>	
7	microSync RX800/AD10DC20 Anschlüsse         7.1       Anschluss AC/DC Spannungsversorgung         7.2       microSync OLED-Display         7.3       GNSS Antenne         7.4       LTC/GPIO         7.5       Programmierbarer Pulsausgang         7.6       Status LEDs - VSG Signale         7.7       DARS Ausgang         7.8       Word Clock Ausgang         7.9       Blackburst Eingang         7.10       Blackburst Ausgang         7.11       Status LEDs - Eingangssignale         7.12       Sekundenimpuls Eingang         7.13       Word Clock Eingang         7.14       LAN - Netzwerkschnittstellen         7.15       USB Interface         7.16       Statusanzeige - CPU und Empfänger         7.17       RS-232 COMx Zeitstring	<b>19</b> 19 23 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 33 34	

8	<b>Infor</b> 8.1 8.2	mationen zum SatellitenempfangMulti GNSS SatellitenempfängerFunktionsweise der Satellitennavigation8.2.1Zeitzone und Sommer-/Winterzeit	<b>35</b> 35 35 36
9	<b>Insta</b> 9.1 9.2	llation GNSS Antennen Installation Multi GNSS Antenne Technische Daten – RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen	<b>37</b> 38 43
10	Inbet	riebnahme	44
10	10.1 10.2	Initiale Netzwerkkonfiguration	44 45 47 49 52 52 53
11	Tech	nischer Anhang	55
	11.1	Technische Daten microSync Gehäuse	55
	11.2 11 3	Iechnische Daten GNSS-Emptanger         Konfiguration - Optionen	50 58
	11.4	Protokolle und Profile	58
	11.5	Konformitäten	58
12	Tech	nischer Anhang - GNSS Antennen + Zubehör	59
	12.1	Technische Daten - 40 dB Multi-GNSS Antenne	59
	12.2	Technische Daten – Antennenkabel	60
	12.3	Iechnische Daten – MBG-S-PRO Überspannungsschutz	61 63
		12.3.2 Finbau und Erdung	63
	12.4	Technische Spezifikationen RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen	64
13	RoHS	S-Konformität	66
14	Konf	ormitätserklärung für den Einsatz in der Europäischen Union	67
15	15 Konformitätsorklärung für den Einsatz im Vereinigten Königreich		68
чJ			00

# 1 Impressum

#### Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG Lange Wand 9, 31812 Bad Pyrmont

Telefon:	0 52 81 / 93 09 - 0
Telefax:	0 52 81 / 93 09 - 230

Internet: https://www.meinberg.de Email: info@meinberg.de

Datum: 01.12.2023

Handbuch-Version: 1.04

# 2 Urheberrecht und Haftungsausschluss

Die Inhalte dieses Dokumentes, soweit nicht anders angegeben, einschließlich Text und Bilder jeglicher Art sowie Übersetzungen von diesen, sind das geistige Eigentum von Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG (im Folgenden: "Meinberg") und unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, Anpassung und Verwertung ist ohne die ausdrückliche Zustimmung von Meinberg nicht gestattet. Die Regelungen und Vorschriften des Urheberrechts gelten entsprechend.

Inhalte Dritter sind in Übereinstimmung mit den Rechten und mit der Erlaubnis des jeweiligen Urhebers bzw. Copyright-Inhabers in dieses Dokument eingebunden.

Eine nicht ausschließliche Lizenz wird für die Weiterveröffentlichung dieses Dokumentes gewährt (z. B. auf einer Webseite für die kostenlose Bereitstellung von diversen Produkthandbüchern), vorausgesetzt, dass das Dokument nur im Ganzen weiter veröffentlicht wird, dass es in keiner Weise verändert wird, dass keine Gebühr für den Zugang erhoben wird und dass dieser Hinweis unverändert und ungekürzt erhalten bleibt.

Zur Zeit der Erstellung dieses Dokuments wurden zumutbare Anstrengungen unternommen, Links zu Webseiten Dritter zu prüfen, um sicherzustellen, dass diese mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland konform sind und relevant zum Dokumentinhalt sind. Meinberg übernimmt keine Haftung für die Inhalte von Webseiten, die nicht von Meinberg erstellt und unterhalten wurden bzw. werden. Insbesondere kann Meinberg nicht gewährleisten, dass solche externen Inhalte geeignet oder passend für einen bestimmten Zweck sind.

Meinberg ist bemüht, ein vollständiges, fehlerfreies und zweckdienliches Dokument bereitzustellen, und in diesem Sinne überprüft das Unternehmen seinen Handbuchbestand regelmäßig, um Weiterentwicklungen und Normänderungen Rechnung zu tragen. Dennoch kann Meinberg nicht gewährleisten, dass dieses Dokument aktuell, vollständig oder fehlerfrei ist. Aktualisierte Handbücher werden unter **www.meinberg.de** sowie **www.meinberg.support** bereitgestellt.

Sie können jederzeit eine aktuelle Version des Dokuments anfordern, indem Sie **techsupport@meinberg.de** anschreiben. Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler erhalten wir ebenfalls gerne über diese Adresse.

Meinberg behält sich jederzeit das Recht vor, beliebige Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen, sowohl zur Verbesserung unserer Produkte und Serviceleistungen als auch zur Sicherstellung der Konformität mit einschlägigen Normen, Gesetzen und Regelungen.

# 3 Darstellungsmethoden in diesem Handbuch

### 3.1 Darstellung von kritischen Sicherheitswarnhinweisen

Sicherheitsrisiken werden mit Warnhinweisen mit den folgenden Signalwörtern, Farben und Symbolen angezeigt:



### Vorsicht!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen Risikograd**. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu **leichten Verletzungen** führen kann.



### Warnung!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren Risikograd**. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu **schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge**, führen kann.



### Gefahr!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen Risikograd**. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung zu **schweren Verletzungen, unter Umständen mit Todesfolge**, führt.

### 3.2 Ergänzende Symbole bei Warnhinweisen

An manchen Stellen werden Warnhinweise mit einem zweiten Symbol versehen, welches die Besonderheiten einer Gefahrenquelle verdeutlicht.



Das Symbol "elektrische Gefahr" weist auf eine Stromschlag- oder Blitzschlaggefahr hin.



Das Symbol "Absturzgefahr" weist auf eine Sturzgefahr hin, die bei Höhenarbeit besteht.



Das Symbol "Laserstrahlung" weist auf eine Gefahr in Verbindung mit Laserstrahlung hin.

### 3.3 Darstellung von sonstigen Informationen

Über die vorgenannten personensicherheitsbezogenen Warnhinweise hinaus enthält das Handbuch ebenfalls Warn- und Informationshinweise, die Risiken von Produktschäden, Datenverlust, Risiken für die Informationssicherheit beschreiben, sowie allgemeine Informationen bereitstellen, die der Aufklärung und einem einfacheren und optimalen Betrieb dienlich sind. Diese werden wie folgt dargestellt:



### Achtung!

Mit solchen Warnhinweisen werden Risiken von Produktschäden, Datenverlust sowie Risiken für die Informationssicherheit beschrieben.



#### Hinweis:

In dieser Form werden zusätzliche Informationen bereitgestellt, die für eine komfortablere Bedienung sorgen oder mögliche Missverständnisse ausschließen sollen.

### 3.4 Allgemein verwendete Symbole

In diesem Handbuch und auf dem Produkt werden auch in einem breiteren Zusammenhang folgende Symbole und Piktogramme verwendet.



Das Symbol "ESD" weist auf ein Risiko von Produktschäden durch elektrostatische Entladungen hin.



Gleichstrom (Symboldefinition IEC 60417-5031)



Wechselstrom (Symboldefinition IEC 60417-5032)



Erdungsanschluss (Symboldefinition IEC 60417-5017)



Schutzleiteranschluss (Symboldefinition IEC 60417-5019)



Alle Stromversorgungsstecker ziehen (Symboldefinition IEC 60417-6172)

# 4 Wichtige Sicherheitshinweise

Die in diesem Kapitel enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die besonders ausgezeichneten Warnhinweise, die in diesem Handbuch an relevanten Stellen aufgeführt werden, müssen in allen Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Außerbetriebnahmephasen des Gerätes beachtet werden.

Beachten Sie außerdem die am Gerät selbst angebrachten Sicherheitshinweise.



Die Nichtbeachtung von diesen Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen sowie sonstigen sicherheitskritischen Betriebsanweisungen in den Handbüchern zum Produkt oder eine unsachgemäße Verwendung des Produktes kann zu einem unvorhersehbaren Produktverhalten führen mit eventueller Verletzungsgefahr oder Todesfolge.

In Abhängigkeit von Ihrer Gerätekonfiguration oder den installierten Optionen sind einige Sicherheitshinweise eventuell für Ihr Gerät nicht anwendbar.

Meinberg übernimmt keine Verantwortung für Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, Warnhinweise und sicherheitskritischen Betriebsanweisungen in den Produkthandbüchern entstehen.

Die Sicherheit und der fachgerechte Betrieb des Produktes liegen in der Verantwortung des Betreibers!

Falls Sie weitere Hilfe oder Beratung zur Sicherheit Ihres Produktes benötigen, steht Ihnen der Technische Support von Meinberg jederzeit unter **techsupport@meinberg.de** zur Verfügung.

### 4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden! Die maßgebliche bestimmungsgemäße Verwendung wird ausschließlich in diesem Handbuch, sowie in der sonstigen, einschlägigen und direkt von Meinberg bereitgestellten Dokumentation beschrieben.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die Beachtung von spezifizierten Grenzwerten! Diese Grenzwerte dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden!

### 4.2 Produktdokumentation

Die Informationen in diesem Handbuch sind für eine sicherheitstechnisch kompetente Leserschaft bestimmt.

Als kompetente Leserschaft gelten:

- Fachkräfte, die mit den einschlägigen nationalen Sicherheitsnormen und Sicherheitsregeln vertraut sind, sowie
- unterwiesene Personen, die durch eine Fachkraft eine Unterweisung über die einschlägigen nationalen Sicherheitsnormen und Sicherheitsregeln erhalten haben



Lesen Sie das Handbuch vor der Inbetriebnahme des Produktes achtsam und vollständig.

Wenn bestimmte Sicherheitsinformationen in der Produktdokumentation für Sie nicht verständlich sind, fahren Sie **nicht** mit der Inbetriebnahme bzw. mit dem Betrieb des Gerätes fort!

Sicherheitsvorschriften werden regelmäßig angepasst und Meinberg aktualisiert die entsprechenden Sicherheitshinweise und Warnhinweisen, um diesen Änderungen Rechnung zu tragen. Es wird somit empfohlen, die Meinberg-Webseite https://www.meinberg.de bzw. das Meinberg Customer Portal https://meinberg.support zu besuchen, um aktuelle Handbücher herunterzuladen.

Bitte bewahren Sie die gesamte Dokumentation für das Produkt (auch dieses Handbuch) in einem digitalen oder gedruckten Format sorgfältig auf, damit sie immer leicht zugänglich ist.

Meinbergs Technischer Support steht ebenfalls unter **techsupport@meinberg.de** jederzeit zur Verfügung, falls Sie weitere Hilfe oder Beratung zur Sicherheit Ihres Systems benötigen.

### 4.3 Sicherheit bei der Installation

Dieses Einbaugerät wurde entsprechend den Anforderungen des Standards IEC 62368-1 (*Geräte der Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik—Teil 1: Sicherheitsanforderungen*) entwickelt und geprüft. Bei Verwendung des Einbaugerätes in einem Endgerät (z. B. Gehäuseschrank) sind zusätzliche Anforderungen gem. Standard IEC 62368-1 zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen und die Sicherheit von elektrischen Einrichtungen (z. B. IEC, VDE, DIN, ANSI) sowie die jeweils gültigen nationalen Normen einzuhalten.

Das Gerät wurde für den Einsatz in einer industriellen oder kommerziellen Umgebung entwickelt und darf auch nur in diesen betrieben werden. Für Umgebungen mit höherem Verschmutzungsgrad gem. Standard IEC 60664-1 sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. Einbau in einem klimatisierten Schaltschrank.

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung auftreten. Warten Sie, bis das Gerät temperaturangeglichen und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Beachten Sie bei dem Auspacken, Aufstellen und vor Betrieb des Geräts unbedingt die Anleitung zur Hardware-Installation und die technischen Daten des Geräts, insbesondere Abmessungen, elektrische Kennwerte und notwendige Umgebungs- und Klimabedingungen.

Der Brandschutz muss im eingebauten Zustand sichergestellt sein.

Das Gerät mit der höchsten Masse muss in der niedrigsten Position eines Racks eingebaut werden, um den Gewichtsschwerpunkt des Gesamtracks möglichst tief zu verlagern und die Umkippgefahr zu minimieren. Weitere Geräte sind von unten nach oben zu platzieren.

Das Gerät muss vor mechanischen Beanspruchungen wie Vibrationen oder Schlag geschützt angebracht werden.

Bohren Sie **niemals** Löcher in das Gehäuse zur Montage! Haben Sie Schwierigkeiten mit der Rackmontage, kontaktieren Sie den Technischen Support von Meinberg für weitere Hilfe!

Prüfen Sie das Gehäuse vor der Installation. Bei der Montage darf das Gehäuse keine Beschädigungen aufweisen.



### 4.4 Schutzleiter-/ Erdungsanschluss

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und um die Anforderungen der IEC 62368-1 zu erfüllen, muss das Gerät über die Schutzleiteranschlussklemme korrekt mit dem Schutzerdungsleiter verbunden werden.



Ist ein externer Erdungsanschluss am Gehäuse vorgesehen, muss dieser aus Sicherheitsgründen vor dem Anschluss der Spannungsversorgung mit der Potentialausgleichsschiene (Erdungsschiene) verbunden werden. Eventuell auftretender Fehlerstrom auf dem Gehäuse wird so sicher in die Erde abgeleitet.



Die für die Montage des Erdungskabels notwendige Schraube, Unterlegscheibe und Zahnscheibe befinden sich am Erdungspunkt des Gehäuses. Ein Erdungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**Hinweis:** Bitte verwenden Sie ein Erdungskabel mit Querschnitt  $\geq 1.5 \text{ mm}^2$ , sowie eine passende Erdungsklemme/-öse. Achten Sie stets auf eine korrekte Crimpverbindung!

### 4.5 Elektrische Sicherheit

#### Dieses Meinberg-Produkt wird an einer gefährlichen Spannung betrieben.

Die Inbetriebnahme und der Anschluss des Meinberg-Produktes darf nur von einer Fachkraft mit entsprechender Eignung durchgeführt werden, oder von einer Person, die von einer Fachkraft entsprechend unterwiesen wurde.

Die Konfektionierung von speziellen Kabeln darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Arbeiten Sie niemals an stromführenden Kabeln!

Verwenden Sie **niemals** Kabel, Stecker und Buchsen, die sichtbar bzw. bekanntlich defekt sind! Der Einsatz von defekten, beschädigten oder unfachgerecht angeschlossenen Schirmungen, Kabeln, Steckern oder Buchsen kann zu einem Stromschlag führen mit eventueller Verletzungs- oder gar Todesfolge und stellt möglicherweise auch eine Brandgefahr dar!

Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass alle Kabel und Leitungen einwandfrei sind. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Kabel keine Beschädigungen (z. B. Knickstellen) aufweisen, dass sie durch die Installationslage nicht beschädigt werden, dass sie nicht zu kurz um Ecken herum gelegt werden und dass keine Gegenstände auf den Kabeln stehen.

Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Die Stromversorgung sollte mit einer kurzen, induktivitätsarmen Leitung angeschlossen werden. Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz von Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel. Ist der Einsatz einer solchen Vorrichtung unumgänglich, stellen Sie sicher, dass sie für die Bemessungsströme aller angeschlossenen Geräte ausdrücklich ausgelegt ist.

Niemals während eines Gewitters Strom-, Signal- oder Datenübertragungsleitungen anschließen oder lösen, sonst droht Verletzungs- oder Lebensgefahr, weil sehr hohe Spannungen bei einem Blitzschlag auf der Leitung auftreten können!

Bei dem Verkabeln der Geräte müssen die Kabel in der Reihenfolge der Anordnung angeschlossen bzw. gelöst werden, die in der zum Gerät gehörenden Benutzerdokumentation beschrieben ist. Stellen Sie alle Kabelverbindungen zum Gerät im stromlosen Zustand her, ehe Sie die Stromversorgung zuschalten.

Ziehen Sie **immer** Stecker an **beiden** Enden ab, bevor Sie an Steckern arbeiten! Der unsachgemäße Anschluss oder die Trennung des Meinberg-Systems kann zu Stromschlag führen mit eventueller Verletzungsgefahr oder gar Todesfolge!

Bei dem Abziehen eines Steckers ziehen Sie niemals am Kabel selbst! Durch das Ziehen am Kabel kann sich das Kabel vom Stecker lösen oder der Stecker selbst beschädigt werden. Es besteht hierdurch die Gefahr vom direkten Kontakt mit stromführenden Teilen.





Abb.: Schraubverriegelung von MSTB-Steckern am Beispiel eines LANTIME M320

Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen. Insbesondere bei dem Einsatz von Steckverbindern mit Schraubverriegelung, stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschrauben fest angezogen sind. Das gilt insbesondere für die Stromversorgung, bei der 3-pol. MSTB und 5-pol. MSTB-Verbindungen (siehe Abbildung) mit Schraubverriegelung zum Einsatz kommen.

Vor dem Anschluss an die Spannungsversorgung muss zur Erdung des Gehäuses ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des Gerätes angeschlossen werden.

Es muss sichergestellt werden, dass bei der Montage im Schaltschrank keine Luft- und Kriechstrecken zu benachbarten spannungsführenden Teilen unterschritten werden oder Kurzschlüsse verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen!



Im Störfall oder bei Servicebedarf (z. B. bei beschädigten Gehäuse oder Netzkabel oder bei dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern), kann der Stromfluss unterbrochen werden. In solchen Fällen muss das Gerät sofort physisch von allen Stromversorgungen getrennt werden. Die Spannungsfreiheit muss wie folgt sichergestellt werden:

- Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker von der Stromquelle.
- Lösen Sie die Sicherungsschrauben des geräteseitigen MSTB-Stromversorgungsstecker und ziehen Sie ihn vom Gerät.
- Verständigen Sie den Verantwortlichen für Ihre elektrische Installation.
- Wenn Ihr Gerät über eine oder mehrere Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) angeschlossen ist, muss die direkte Stromversorgungsverbindung zwischen dem Gerät und der USV zuerst getrennt werden.

#### 4.5.1 Spezielle Informationen zu Geräten mit AC-Stromversorgung

Das Gerät ist ein Gerät der Schutzklasse 1 und darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden (TN-System).

Zum sicheren Betrieb muss das Gerät durch eine Installationssicherung von max. 20 A abgesichert und mit einem Fehlerstromschutzschalter, gemäß den jeweils gültigen nationalen Normen, ausgestattet sein.



Die Trennung des Gerätes vom Netz muss immer an der Steckdose und nicht am Gerät erfolgen.

Stellen Sie sicher, dass der Anschluss am Gerät oder die Netzsteckdose der Hausinstallation dem Benutzer frei zugänglich ist, damit in Notfall das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden kann.

Nichtkonforme Netzleitungen und nicht fachgerecht geerdete Netzsteckdosen stellen eine elektrische Gefährdung dar!

Geräte mit Netzstecker dürfen nur mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung des Einsatzlandes an eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

#### 4.5.2 Spezielle Informationen zu Geräten mit DC-Stromversorgung

Das Gerät muss nach den Bestimmungen der IEC 62368-1 außerhalb der Baugruppe spannungslos schaltbar sein (z. B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).



Montage und Demontage des Steckers zur Spannungsversorgung ist nur bei spannungslos geschalteter Baugruppe erlaubt (z. B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).

Die Zuleitungen sind ausreichend abzusichern und zu dimensionieren mit einem Anschlussquerschnitt von 1 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> / 17 AWG – 13 AWG).

Die Versorgung des Gerätes muss über eine geeignete Trennvorrichtung (Schalter) erfolgen. Die Trennvorrichtung muss gut zugänglich in der Nähe des Gerätes angebracht werden und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.

#### 4.6 Sicherheitshinweise SFP-Module

Die von Meinberg empfohlenen optischen SFP-Module sind mit einem Klasse-1-Laser ausgestattet.



- Nur optische SFP-Module verwenden, die der Laser Klasse 1 des IEC Standard 60825-1 entsprechen. Optische Produkte, die diesem Standard nicht entsprechen, können Strahlungen erzeugen, die zu Augenverletzungen führen können.
- Niemals in das offene Ende eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen.
- Unbenutzte Steckverbinder optischer Schnittstellen sollten stets mit einer passenden Schutzkappe versehen werden.
- Die Sicherheitshinweise und Herstellerangaben der verwendeten SFP-Module sind zu beachten.
- Das eingesetzte SFP Modul muss den Schutz gegen transiente Spannungen gemäß IEC 62368-1 gewährleisten.
- Das eingesetzte SFP Modul muss nach den geltenden Normen geprüft und zertifiziert sein.

### 4.7 Sicherheit bei der Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

**Niemals** das Gerät nass (z. B. mit Löse- oder Reinigungsmittel) reinigen! In das Gehäuse eindringende Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen, der wiederum zu einem Brand oder Stromschlag führen kann!



Weder das Gerät noch dessen Unterbaugruppen dürfen geöffnet werden. Reparaturen am Gerät oder Unterbaugruppen dürfen nur durch den Hersteller oder durch autorisiertes Personal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Öffnen Sie insbesondere **niemals** ein Netzteil, da auch nach Trennung von der Spannungsversorgung gefährliche Spannungen im Netzteil auftreten können. Ist ein Netzteil z. B. durch einen Defekt nicht mehr funktionsfähig, so schicken Sie es für etwaige Reparaturen an Meinberg zurück.

Einige Geräteteile können während des Betriebs sehr warm werden. Berühren Sie nicht diese Oberflächen!

Sind Wartungsarbeiten am Gerät auszuführen, obwohl das Gerätegehäuse noch warm ist, schalten Sie das Gerät vorher aus und lassen Sie es abkühlen.

### 4.8 Sicherheit mit Batterien

Die integrierte CR2032-Lithiumbatterie hat eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren.

Sollte ein Austausch erforderlich werden, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Die Batterie darf nur mit demselben oder einem vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ ersetzt werden.
- Ein Austausch der Lithiumbatterie darf nur vom Hersteller oder autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die Batterie darf nur dem vom Batteriehersteller angegebenen Luftdruck ausgesetzt werden.

Eine unsachgemäße Handhabung der Batterie kann zu einer Explosion oder zu einem Austritt von entflammbaren oder ätzenden Flüssigkeiten oder Gasen führen.

- Niemals die Batterie kurzschließen!
- Niemals versuchen, die Batterie wiederaufzuladen!
- Niemals die Batterie ins Feuer werfen oder im Ofen entsorgen!
- Niemals die Batterie mechanisch zerkleinern!

# 5 Wichtige Produkthinweise

### 5.1 CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen, wie es für das Inverkehrbringen des Produktes innerhalb des EU-Binnenmarktes erforderlich ist.

# CE

Die Anbringung von diesem Zeichen gilt als Erklärung, dass das Produkt alle Anforderungen der EU-Richtlinien erfüllt, die zum Herstellungszeitpunkt des Produktes wirksam und anwendbar sind.

Diese Richtlinien sind in der EU-Konformitätserklärung angegeben, die als Kapitel 14 diesem Handbuch beigefügt ist.

### 5.2 UKCA-Kennzeichnung

Dieses Produkt trägt das britische UKCA-Zeichen, wie es für das Inverkehrbringen des Produktes in das Vereinigte Königreich erforderlich ist (mit Ausnahme von Nordirland, wo das CE-Zeichen weiterhin gültig ist).



Die Anbringung von diesem Zeichen gilt als Erklärung, dass das Produkt alle Anforderungen der britischen gesetzlichen Verordnungen (Statutory Instruments) erfüllt, die zum Herstellungszeitpunkt des Produktes anwendbar und wirksam sind.

Diese Richtlinien sind in der UKCA-Konformitätserklärung angegeben, die als Kapitel **15** diesem Handbuch beigefügt ist.

### 5.3 Optimaler Betrieb des Geräts

- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht zugestellt werden bzw. verstauben, da sich sonst ein Wärmestau im Gerät während des Betriebes entwickeln kann. Auch wenn das System dafür ausgelegt ist, sich automatisch bei einer zu hohen Temperatur abzuschalten, kann das Risiko von Störungen im Betrieb und Produktschäden bei einer Überhitzung nicht ganz ausgeschlossen werden.
- Der bestimmungsgemäße Betrieb und die Einhaltung der EMV-Grenzwerte (Elektromagnetische Verträglichkeit) sind nur bei ordnungsgemäß montiertem Gehäusedeckel gewährleistet. Nur so werden Anforderungen bezüglich Kühlung, Brandschutz und die Abschirmung gegenüber elektrischen und (elektro)magnetischen Feldern entsprochen.

### 5.4 Wartungsarbeiten und Änderungen am Produkt



### Achtung!

Es wird empfohlen, eine Kopie von gespeicherten Konfigurationsdaten zu erstellen (z. B. auf einem USB-Stick über das Webinterface), bevor Sie Wartungsarbeiten oder zugelassene Änderungen am Meinberg-System durchführen.

#### 5.4.1 Batteriewechsel

Die Referenzuhr Ihres Meinberg-Systems ist mit einer Lithiumbatterie (Typ CR2032) ausgestattet, die für die lokale Speicherung der Almanach-Daten und den weiteren Betrieb der Real-Time-Clock (RTC) in der Referenzuhr sorgt.

Diese Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Falls das folgende unerwartete Verhalten am Gerät auftritt, ist es möglich, dass die Spannung der Batterie 3 V unterschreitet und ein Austausch der Batterie erforderlich wird:

- Die Referenzuhr hat nach dem Einschalten ein falsches Datum bzw. eine falsche Zeit.
- Die Referenzuhr startet immer wieder im Cold-Boot-Modus (d. h. bei Start verfügt das System über keinerlei Ephemeriden-Daten, wodurch die Synchronisation sehr viel Zeit benötigt, weil alle Satelliten neu gefunden werden müssen).
- Einige Konfigurationen, die auf der Referenzuhr getätigt werden, gehen bei jedem Neustart des Systems verloren.

In diesem Fall sollten Sie den Austausch bitte nicht eigenmächtig durchführen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Meinberg Technischen Support auf, der Ihnen eine genaue Anleitung über den Austauschprozess bereitstellt.

### 5.5 Vorbeugung von ESD-Schäden



Die Bezeichnung EGB (elektrostatisch gefährdetes Bauteil) entspricht der englischsprachigen Bezeichnung "ESDS Device" (Electrostatic Discharge-Sensitive Device) und bezieht sich auf Maßnahmen, die dazu dienen, elektrostatisch gefährdete Bauelemente vor elektrostatischer Entladung zu schützen und somit vor einer Schädigung oder gar Zerstörung zu bewahren. Systeme und Baugruppen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen tragen in der Regel das links dargestellte Kennzeichen.

Zum Schutz von EGB vor Schäden und Funktionsstörungen sind Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

- Vor dem Aus- bzw. Einbau eines Moduls sollen Sie sich zunächst erden (z. B. indem Sie einen geerdeten Gegenstand berühren), bevor Sie mit EGB in Kontakt kommen.
- Für sicheren Schutz sorgen Sie, wenn Sie bei der Arbeit mit EGB ein Erdungsband am Handgelenk tragen, welches Sie an einem unlackierten, nicht stromführenden Metallteil des Systems befestigen.
- Verwenden Sie nur Werkzeug und Geräte, die frei von statischer Aufladung sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kleidung für die Handhabung von EGB geeignet ist. Tragen Sie insbesondere keine Kleidung, die für elektrostatische Entladungen anfällig ist (Wolle, Polyester). Stellen Sie sicher, dass Ihre Schuhe eine niederohmige Ableitung von elektrostatischen Ladungen zum Boden ermöglichen.
- Fassen Sie EGB nur am Rand an. Berühren Sie keine Anschlussstifte oder Leiterbahnen auf Baugruppen.
- Berühren Sie während des Aus- und Einbauens von EGB keine Personen, die nicht ebenfalls geerdet sind. Hierdurch ginge Ihre eigene, vor elektrostatischer Entladung schützende Erdung verloren und damit auch der Schutz des Gerätes vor solchen Entladungen.
- Bewahren Sie EGB stets in EGB-Schutzhüllen auf. Diese EGB-Schutzhüllen müssen unbeschädigt sein. EGB-Schutzhüllen, die extrem faltig sind oder sogar Löcher aufweisen, schützen nicht mehr vor elektrostatischer Entladung. EGB-Schutzhüllen dürfen nicht niederohmig und metallisch leitend sein, wenn auf der Baugruppe eine Lithium-Batterie verbaut ist.

### 5.6 Entsorgung

Entsorgung der Verpackungsmaterialien



Die von uns verwendeten Verpackungsmaterialien sind vollständig recyclefähig:

Material	Verwendung	Entsorgung (Deutschland)
Polystyrol	Sicherungsrahmen/ Füllmaterial	Gelber Sack, Gelbe Tonne, Wertstoffhof
PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte)	Zubehörverpackung	Gelber Sack, Gelbe Tonne, Wertstoffhof
Pappe und Kartonagen	Versandverpackung, Zubehör	Altpapier

Für Informationen zu der fachgerechten Entsorgung von Verpackungsmaterialien in anderen Ländern als Deutschland, fragen Sie bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen bzw. Ihrer Entsorgungsbehörde.

#### Entsorgung des Geräts



Dieses Produkt unterliegt den Kennzeichnungsanforderungen der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ("*WEEE-Richtlinie"*) und trägt somit dieses WEEE-Symbol. Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektronikprodukt nur gemäß den folgenden Regelungen entsorgt werden darf.



### Achtung!

Weder das Produkt noch die Batterie darf über den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie bei Bedarf bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen bzw. Ihrer Entsorgungsbehörde nach, wie Sie das Produkt oder die Batterie entsorgen sollen.

Dieses Produkt wird gemäß WEEE-Richtlinie als "B2B"-Produkt eingestuft. Darüber hinaus gehört es gemäß Anhang I der Richtlinie der Gerätekategorie "IT- und Kommunikationsgeräte".

Zur Entsorgung kann es an Meinberg übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. Setzen Sie sich mit Meinberg in Verbindung, wenn Sie wünschen, dass Meinberg die Entsorgung übernimmt. Ansonsten nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme für eine umweltfreundliche, ressourcenschonende und konforme Entsorgung Ihres Altgerätes.

#### Entsorgung von Batterien

Für die Entsorgung gebrauchter Batterien sind die örtlichen Bestimmungen über die Beseitigung als Sondermüll zu beachten.

# 6 Allgemeines über microSync

Der **microSync** ist Meinbergs vielseitige und leistungsfähige Synchronisationslösung im kompakten Design. Das microSync-System ist je nach Kundenwunsch mit bekannten Ein- und Ausgangssignalen, wie PPS (Puls pro Sekunde), Time Code AM und Time Code DCLS und programmierbaren Pulsen, als auch mit branchenspezifischen Signalen wie Blackburst, DARS, Word Clock, etc. erhältlich. Des Weiteren ermöglicht der microSync die Synchronisation von NTP-Clients und PTP-Slaves.

Das Gerät verfügt über vier 100/1000 MBit Netzwerkschnittstellen und kann mit Hilfe von SFP-Modulen sowohl optische, als auch elektrische Netzwerkverbindungen herstellen. Es ist möglich, verschiedene Empfängervarianten wie z.B. den 72-Kanal-GNSS-Empfänger für GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou zu verwenden.

Das sync-optimierte Betriebssystem unterstützt NTP, PTP IEEE 1588 und eine Vielzahl von Protokollen für Verwaltungsaufgaben.

#### Produkt-Highlights

- Leistungsstarker IEEE 1588 PTP Zeitserver inkl. IEC/IEEE 61850-9-3 & IEEE C.37.238
- Leistungsstarker (S)NTP-Server
- Half-Rack-Lösung für ein platzsparendes Design
- Verschiedene Oszillatoroptionen für eine verbesserte Holdover-Performance
- Meinberg Device Manager zur Konfiguration und Statusüberwachung
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Unbegrenzter technischer Support einschließlich Firmware-Updates

# 7 microSync RX800/AD10DC20 Anschlüsse



### 7.1 Anschluss AC/DC Spannungsversorgung



# Achtung!

#### Hotplug

Es besteht die Möglichkeit, Netzteile während des Betriebs aus dem Systemgehäuse auszubauen oder in das Systemgehäuse zu installieren.

#### Benötigte Werkzeuge

- Schlitzschraubendreher 0,4 mm Dicke, 2,5 mm Breite
- Schraubendreher Torx TR8x60

#### Hinweise für Hot-Plug-kompatible Netzteile

Austausch des Netzteils



- 1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Netzteils, indem Sie den Schutzstecker des Netzanschlusskabels abziehen.
- 2. Entfernen Sie die 5-polige DFK-Klemme vom Netzteil, indem Sie die beiden Klemmverriegelungsschrauben (B) mit dem Schlitzschraubendreher lösen und anschließend die 5-polige DFK-Buchse entfernen.
- 3. Lösen Sie nun die beiden Torxschrauben (A) am auszutauschenden Netzteil mit dem Torx-Schraubendreher (TR8).
- 4. Das gelöste Netzteil kann nun mit dem Griff (C) entfernt werden.
- 5. Stecken Sie das neue Netzteil in den freien Steckplatz und sichern Sie es mit den beiden zuvor gelösten Torx-Befestigungsschrauben (A).
- 6. Verbinden Sie die 5-polige DFK-Buchse des Netzkabels mit dem Netzteil und ziehen Sie die beiden Schlitzschrauben (B) wieder an.
- 7. Der Schnutzstecker des Netzkabels kann wieder an die Stromversorgung angeschlossen werden.
- 8. Die LED des neuen Netzteils sollte nun aufleuchten. Des Weiteren sollte im Status System Menü des Meinberg Device Managers, der Status **Power Supply** "grün" angezeigt werden.

Die Status LED des neuen Netzteils sollte nun aufleuchten. Der Status "OK" muss im Webinterface des Systems angezeigt werden.

#### Statusüberprüfung

Der Status der Stromversorgungen kann im Programm *Meinberg Device Manager* unter "Status  $\rightarrow$  System Status" geprüft werden.

#### AD10 - AC/DC Netzteil

Verbindungstyp:	5-pol. DFK
Steckerbelegung:	1: N/- 2: nicht angeschlossen 3: PE (Schutzleiter) 4: nicht angeschlossen 5: L/+
	J. L/

#### Eingangsparameter

Nennspannung:	U <sub>N</sub> =	100-240 V ~ 100-200 V
Max. Spannung:	U <sub>max</sub> =	90-265 V ~ 90-250 V
Leistungsaufnahme:	I <sub>N</sub> =	1,0 A $\sim$ 0,6 A $$
Nennfrequenz:	f <sub>N</sub> =	50-60Hz
Max. Frequenzbereich:	f <sub>max</sub> =	47-63Hz
Ausgangsparameter		
Max. Leistung:	P <sub>max</sub> =	50 W
Max. Wärmeenergie:	E <sub>therm</sub> =	180,00 kJ/h (170,61 B



### Gefahr!

Dieses Gerät wird an einer gefährlichen Spannung betrieben.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!



- Nur Fachpersonal (Elektriker) darf das Gerät anschließen.
- Arbeiten an geöffneten Klemmen und Steckern dürfen <u>niemals</u> bei anliegender Spannung durchgeführt werden.
- Alle Steckverbinder müssen mit einem geeigneten Steckergehäuse gegen Berührung spannungsführender Teile geschützt werden!
- <u>Hinweis:</u> Achten Sie immer auf eine sichere Verdrahtung!
- Wichtig: Das Gerät muss an eine ordnungsgemäße Erdung (PE) angeschlossen werden.

### DC20 - DC Netzteil

Verbindungstyp:	5-pol. DFK	5-pol. DFK			
Steckerbelegung:	1: nicht bel 2: V <sub>IN</sub> – 3: PE (Schu 4: V <sub>IN</sub> + 5: nicht bel	1: nicht belegt 2: V <sub>IN</sub> - 3: PE (Schutzleiter) 4: V <sub>IN</sub> + 5: nicht belegt			
Eingangsparameter					
Nennspannung:	U <sub>N</sub> =	24-48 V			
Max. Spannung:	$U_{max}$ =	20-60 V			
Nennstrom:	I <sub>N</sub> =	2,10 A			
Ausgangsparameter					
Max. Leistung:	P <sub>max</sub> =	50 W			
Max. Wärmeenergie:	E <sub>therm</sub> =	180,00 kJ/h (170,61 BTU/h)			



### 7.2 microSync OLED-Display

Für die microSync<sup>RX</sup> Modelle steht optional ein OLED-Display zur Verfügung. Mit diesem Display kann zur initialen Inbetriebnahme der Netzwerk-Managementport LAN 0 konfiguriert werden.

Die Konfiguration beschränkt sich dabei auf die Einstellung der IP-Adresse, der Netzmaske, des Gateways und das Aktivieren/Deaktivieren des DHCP-Service. Außerdem kann über das Display der Status des Empfängers abgefragt werden:

- Zeit (Uhrzeit / Datum / UTC Offset)
- Status [sync, not sync oder holdover]
- technische Daten des Empfängers
- Netzwerkkonfiguration

Im Ruhezustand zeigt das Display die Zeit, das Datum und den Sync-Status an. Sie können mit dem Drehknopf durch das Menü navigieren, durch Drücken auf den Knopf wird Ihre Eingabe bestätigt. So können Untermenüs durch Drücken des Knopfes aufgerufen werden oder Parameter neu eingestellt. Wenn eine Änderung der Parameter vorgenommen wurde, halten Sie den Drehknopf für ein paar Sekunden gedrückt – es erscheint dann **"Save"**. Wählen Sie danach mit dem Drehknopf entweder **"Yes"** zum Sichern der Änderungen oder **"No"** zum Verlassen des Menüs ohne die Änderungen zu speichern.

#### Menüführung

1. Das Startdisplay Anzeige von Uhrzeit / Datum / Offset und Sync-Status

12:00:00 Fri. 08.01.2021 UTC Offs.: 00:00 SYNC



#### 2. Technische Daten

Die technischen Daten geben die wichtigsten Informationen über das angeschlossen System (also den microSync) wieder, die für den technischen Support oder den Vertrieb von Bedeutung sind. Neben den üblichen Angaben, wie beispielsweise System-Name und Softwareversion (SW  $\rightarrow$  Software Version des angeschlossenen Systems), werden auch zusätzlich hardwarespezifische Daten, wie die FPGA-, die Kernel- oder die Target-Version übergeben.

Für den optimalen technischen Support wird die Device Manager-Version (Devman), welche alle aktuellen Funktionen unterstützen sollte, und der Commit-Wert, welcher eine interne Identifikation für die Software darstellt, angezeigt.

- Systemtyp z.B.: microSync RX800/AD10DC20
- SN Seriennummer
- dSW Display-Software-Version
- SW Firmware-Version
- FPGA Version
- Kernel Version



dSW : 1.9.0 SW : 2020.11.1	SN	: 01256789121	0
SW : 2020.11.1	dSW	: 1.9.0	
	SW	: 2020.11.1	
FPGA : 1.0.6	FPGA	: 1.0.6	
Kernel : 4.9.225	Kernel	1 : 4.9.225	
Exit Next	Exit		Next

: 0x310

: 86AD960

Back

: 6.2

: microSync RX\*\*\*

Technical Data

Name

Target

Devman

Commit

Exit



CB

#### 3. System-Statusinfo

Alle wichtigen Statusinformationen können hier abgerufen werden. Mit dem Hinweis "external changed" wird angezeigt, dass die über das Display vorgenommene Konfiguration von außen verändert wurde. Dieser Fall tritt ein, wenn z.B. die gesetzte IP-Adresse später über den Meinberg Device Manager geändert wird.

- DHCP On / Off
- IP Adresse / Subnetzmaske
- Gateway
- Hostname

DHCP On	
(*) external changed	
IP Address:	
166.030.044.002/16	
Gateway:	
166.030.000.001	
Hostname:	
mssb100	Exit



#### 4. Netzwerk-Parameter (DHCP On)

In diesem Menüpunkt kann nur der DHCP-Service deaktiviert werden, alle anderen Parameter werden durch den DHCP-Service eingestellt.

Set Network Parm. lan0:0 DHCP On	
Exit	
DHCP On	E.J
DHCP On [Off]	

#### 5. Netzwerk Parameter (DHCP Off)

Nach Auswahl kann die IP-Adresse durch Drehen und Drücken des Drehknopfes eingegeben werden. Auf die gleiche Weise kann auch die Subnetzmaske und der Gateway konfiguriert werden.

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn zuvor der DHCP-Service abgestellt wurde.



### 7.3 GNSS Antenne

Antennentyp:	Multi GNSS L1 Antenne mit eingebautem Überspannungsschutz		
Empfängertyp:	72-Kanal GPS/Galileo/Glonass/ Beidou	Antenna GNSS   L1   5 V <del></del>	
Frequenzband:	L1 / E1 / B1 , 1575.42 +- 10 MHz / 1602-1615 MHz	$\bigcirc$	
Signalverstärkung	40 dB		
Antennenverstärkung:	$\geq$ 3.5 dBic / $\geq$ 3 dBic		
Nennwiderstand:	50 Ohm		
DC-Spannung:	5 V (Spannungsversorgung über Antennenkabel)		
DC-Strom:	max. 100 mA		
Verbindungstyp:	SMA Buchse		
Kabel: Koaxialkabel, geschirmt, max. 70 m mit Belden H155 Koaxialk		t Belden H155 Koaxialkabel	

### Gefahr!



Arbeiten an der Antennenanlage bei Gewitter

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage oder der Antennenleitung durch, wenn die Gefahr eines Blitzeinschlages besteht.
- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage durch, wenn der Sicherheitsabstand zu Freileitungen und Schaltwerken unterschritten wird.

## 7.4 LTC/GPIO

Signal: LTC Reader (25 fps)

Signalpegel: TTL; 2,5 Vss (MARK/SPACE) an 50 Ohm

#### Pinbelegung:

1.	LTC out - LTC symmetric Lo Pot. Output
2.	LTC_out + LTC symmetric Hi Pot. Output
3.	LTC_in + LTC symmetric Hi Pot. Input
4.	LTC in - LTC symmetric Lo Pot. Input
5.	LTC TTL in LTC, TTL Level, Input
6.	GND
7.	GND
8.	GND
9.	GND
10.	GND
11.	DARS + DARS symmetric Hi Pot. Output
12.	DARS - DARS symmetric Lo Pot. Output
13.	n.c. not connected
14.	TIME_SYN TS output, TTL Level
15.	LTC TTL out LTC output, TTL Level



#### Verbindungstyp:D-SUB Buchse

Kabel: Koaxial, geschirmt

### 7.5 Programmierbarer Pulsausgang

Ausgangssignal:	Programmierbare Impulse
Signalpegel	TTL; 2,5 V an 50 Ohm
Verbindungstyp:	BNC-Buchse
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt
Modus:	Idle Timer Single Shot Cyclic Pulse Pulse Per Second Pulse Per Minute Pulse Per Hour DCF77 Marks Position OK Time Sync All Sync DCLS Time Code Serial Time String 10 MHz Frequency DCF77-like M59 Synthesizer Frequency PTTI 1 PPS 1 MHz Frequency 5 MHz Frequency



### 7.6 Status LEDs - VSG Signale

#### Statusanzeige

Status des internen VSG
Synchronisationsstatus
Status des Blackburst-Ausgangs
Status des LTC-Ausgangs



#### Die Statusmeldungen der LEDs ergeben sich wie folgt:

#### LED St:

Blau	Während der Initialisierung
Grün	Während des Betriebs

#### LED In.

Zeigt den Status nach der Initialisierung

Grün	Accurate (Genauigkeit von $\leq$ 200 ns zur Referenz)
Grün blinkend	Timesync
Gelb	Unzureichende Qualität des Referenzsignals
Rot	Referenzsignal nicht verfügbar / interne VSG ist nicht synchron

#### LED A - Status Black Out

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Ausgang abgeschaltet
Timing Pattern des Signals wird korrigiert
Timing Pattern des Signals wird korrigiert
Ausgang an, Regelung ist im 'warmed up' state (Feinregelung )
Ausgang an, Regelung noch nicht im 'warmed up' state (Grobregelung)

#### LED B - Status LTC Out

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Aus	Ausgang abgeschaltet
Grün blinkend	Timing Pattern des Signals wird korrigiert
Gelb blinkend	Timing Pattern des Signals wird korrigiert
Grün leuchtend	Ausgang an, Regelung ist im 'warmed up' state (Feinregelung)
Gelb leuchtend	Ausgang an, Regelung noch nicht im 'warmed up' state (Grobregelung)

### 7.7 DARS Ausgang

Ausgangssignal:	DARS	
Signalpegel:	TTL; 2,5 Vss an 75 Ohm	DARS Out
Signaltyp:	Basis Frequenzen: 44,1 kHz and 48 kHz	
Verbindungstyp:	BNC-Buchse	
Kabel:	Koaxial, geschirmt	

### 7.8 Word Clock Ausgang

Ausgangssignal:	Word Clock
Signalpegel:	TTL; 2,5 Vss an 75 Ohm
Grundfrequenz:	44,1 kHz
Frequenzbereich:	1,378125 kHz 1,4112 MHz
Multiplikatoren:	1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
Grundfrequenz:	48 kHz
Frequenzbereich:	1,5 kHz 1,536 MHz
Multiplikatoren:	1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
Verbindungstyp:	BNC-Buchse
Kabel:	Koaxial, geschirmt



### 7.9 Blackburst Eingang

Eingangssignal	Black Burst (PAL) Eingang mit VITC-Reader Eingang mit Prescaler Modus (Nur Frequenz)
Signalpegel:	300 mVss an 75 Ohm (unbalanced)
Time Code Formate:	PAL SMPTE259M / ITU-R BT.470-6 SMPTE12M-1 / SMPTE ST309M
Verbindungstyp:	BNC-Buchse
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt



### 7.10 Blackburst Ausgang

Ausgangssignal:	PAL, NTSC Black Burst with VITC Support	
Signalpegel:	300 mV <sub>ss</sub> an 75 Ohm (unbalanced)	Black Out
Formate:	Black Burst: PAL (SMPTE259M/ITU-R BT.470-6) NTSC (SMPTE170M/ITU-R BT.470-7) VITC (SMPTE12M-1/SMPTE ST309M)	
	Tri-Level Sync: 720p 50 Hz (SMPTE296M3) 1080i 25 Hz (SMPTE274M6) 720p 59,94 Hz (SMPTE296M1) 1080i 29,97 Hz (SMPTE274M7)	

Verbindungstyp: BNC-Buchse

Kabel: Koaxial, geschirmt

### 7.11 Status LEDs - Eingangssignale

#### Statusanzeige

LED B:	Status des Blackburst Eingangssignals
LED L:	Status des LTC Eingangssignals
LED C:	Status des Word Clock Eingangssignals
LED P:	Status des PPS Eingangssignals



#### Die Statusmeldungen der LED's ergeben sich wie folgt:

#### LED B (Blackburst In)

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Blau	Während der Initialisierung
Grün	Während des Betriebs
Gelb	Unzureichende Qualität des Referenzsignals
Rot	Referenzsignal nicht verfügbar / Signale nicht synchron

#### LED L (LTC In)

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Blau	Während der Initialisierung
Grün	Während des Betriebs
Gelb	Unzureichende Qualität des Referenzsignals
Rot	Referenzsignal nicht verfügbar / Signale nicht synchron

#### LED C (Word Clock In)

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Blau	Während der Initialisierung
Grün	Während des Betriebs
Gelb	Unzureichende Qualität des Referenzsignals
Rot	Referenzsignal nicht verfügbar / Signale nicht synchron

#### LED P (PPS In)

1 Sek. Rot -> 1 Sek. gelb -> 1 Sek. Grün -> 1 Sek Aus

Während der Initialisierung
Während des Betriebs
Unzureichende Qualität des Referenzsignals
Referenzsignal nicht verfügbar / Signale nicht synchron

### 7.12 Sekundenimpuls Eingang

Eingangssignal	PPS (Puls pro Sekunde)	
Signalpegel:	TTL	
Pulslänge:	$\geq$ 5 $\mu$ s, aktiv high	
Verbindungstyp:	BNC-Buchse	
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt	



### 7.13 Word Clock Eingang

Eingangssignal:	Word Clock Input with programmable frequency range
Signalpegel:	TTL
Frequenzbereich:	1 kHz - 10 MHz
Kabel:	Koaxialkabel, geschirmt



### 7.14 LAN - Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet (GbE), 100/1000 MBit - SFP

- LAN 0, 1: Management / NTP 10/100/1000Mbit RJ45 oder 1000FX
- LAN 2, 3: Management 10/100/1000Mbit RJ45 oder 1000FX NTP / PTP



Synchronous Ethernet: Master- und Slave-Fähigkeit Konform mit ITU-T G.8261, G.8262 und G.8264 Ethernet-Synchronisierungs-Nachrichtenkanal (ESMC) MEINBERG

#### Verfügbare SFP-Module

Von Meinberg empfohlene und getestete Transceiver



Ausgangstyp	Herstellerbezeichnung
Multi Mode:	Avago AFBR-5710PZ Finisar FTLF8524P3BNL Cisco GLC-SX-MMD
Single Mode:	Avago AFCT-5710PZ Finisar FTLF1318P3BTL
RJ-45:	Avago ABCU-5740RZ Finisar FCLF8521P2BTL

### Warnung!



Vermeidung von Augenverletzungen

- Optische SFP-Module, die <u>nicht</u> der Laserklasse 1 des IEC Standard 60825-1 entsprechen, können Strahlungen erzeugen, welche zu Augenverletzungen führen können.
- Schauen Sie niemals in das offene Ende einer Anschlussbuchse oder eines Glasfaserkabels. Versehen Sie unbenutzte Signalanschlüsse mit einer passenden Schutzkappe.

### 7.15 USB Interface

Signal	Signal-Typ	Anschluss	
USB Terminal	USB-an- Serielle Console	Micro-USB Typ B	
USB Host	USB-Anschluss Management-CPU	USB Typ A	CONSOLE 115200/8N1
# 7.16 Statusanzeige - CPU und Empfänger

CPU:

R (Receiver) grün: rot:	Die Referenzuhr (z.B. eingebaute GNS) liefert eine gültige Zeit. die Referenzuhr liefert keine gültige Zeit	R Fail T Ant N Nav A Init
T (Time Servio	ce)	CPU REC
grün:	NTP ist synchron zur Referenzuhr z.B. eingebaute GNS.	
rot:	NTP ist nicht synchron oder auf die "local clock" geschaltet.	
N (Network)		
grün:	Alle überwachten Netzwerkanschlüsse sind angeschlossen (Link up)	
rot:	mindestens einer der überwachten Netzwerkanschlüsse ist fehlerhaft.	
A (Alarm)		
aus: rot:	Kein Fehler allgemeiner Fehler	
REC:		
Fail		
Rot:	Keine Synchronisation	
Ant		
Rot:	Keine Synchronisation bzw. keine Antenne	nlaituna
Grün:	Antenne angeschlossen und Uhr synchron.	intertung
Nav		
Grün:	Positionsbestimmung abgeschlossen	
Init		
Blau:	Initialisierungsphase	
Grün:	Oszillator ist eingeregelt "warmed up"	

# 7.17 RS-232 COMx Zeitstring

Datenübertragung:	seriell
Baudrate/Framing:	19200 / 8N1 (default)
Zeitstring:	Meinberg Standard (default)
<b>Belegung:</b> Pin 2: Pin 3: Pin 5:	RxD (empfangen) TxD (senden) GND (Erdung)
Verbindungstyp:	9pol. D-SUB Stecker
Kabel:	Datenkabel (geschirmt) PC Schnittstelle: 1:1
Synchronisation mit I	PPS + String:
<b>Pin 1</b> - PPS In	



Signalpegel: TTL

Pulslänge:  $\geq 5 \ \mu s$  (active high)

Pin 2 - String\* In (RxD)

\* Folgende Timestrings (Zeittelegramme) können verwendet werden: NMEA RMC NMEA ZDA Meinberg Standard Uni Erlangen

# 8 Informationen zum Satellitenempfang

# 8.1 Multi GNSS Satellitenempfänger

Ihr System ist ausgestattet mit der GNS, einer 72-Kanal-Satellitenfunkuhr, welche eine hochgenaue Zeit- und Frequenzreferenz für Ihr Meinberg System darstellt und für den Empfang des amerikanischen GPS (Global Positioning System), des russischen GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), des europäischen Galileo und des chinesischen BeiDou konzipiert ist. Dies ermöglicht den weltweiten Einsatz Ihres Meinberg-Systems.

Die GNSS-Referenzuhr ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von Satellitensignalen von bis zu drei der oben genannten Systeme. Für die Referenzuhr können die benötigten Satellitensysteme, die vom Empfänger verarbeitet werden sollen frei konfiguriert werden. So kann ein bestimmtes Satellitensystem bei Bedarf deaktiviert oder bspw. auch nur ein einziges Satellitensystem aktiviert werden.

# 8.2 Funktionsweise der Satellitennavigation

Das Prinzip der Orts- und Zeitbestimmung mit Hilfe eines Empfängers beruht auf einer möglichst genauen Messung der Signallaufzeit von den einzelnen Satelliten zum Empfänger. Vier Satelliten müssen zugleich zu empfangen sein, damit der Empfänger seine Position im Raum (x, y, z) und die Abweichung seiner Uhr von der Systemzeit ermitteln kann. Kontrollstationen auf der Erde vermessen die Bahnen der Satelliten und registrieren die Abweichungen der an Bord mitgeführten Atomuhren von der Systemzeit. Die ermittelten Daten werden zu den Satelliten hinaufgefunkt und als Navigationsdaten von den Satelliten zur Erde gesendet.

Die hochpräzisen Bahndaten der Satelliten, genannt Ephemeriden, werden benötigt, damit der Empfänger zu jeder Zeit die genaue Position der Satelliten im Raum berechnen kann. Ein Satz Bahndaten mit reduzierter Genauigkeit wird Almanach genannt. Mit Hilfe der Almanachs berechnet der Empfänger bei ungefähr bekannter Position und Zeit, welche der Satelliten vom Standort aus über dem Horizont sichtbar sind. Jeder der Satelliten sendet seine eigenen Ephemeriden sowie die Almanachs aller existierender Satelliten aus.

## Satellitensysteme

### GPS

Dieses System wurde vom Verteidigungsministerium der USA (US Department Of Defense) installiert und arbeitet mit zwei Genauigkeitsklassen: den Standard Positioning Services (SPS) und den Precise Positioning Services (PPS). Die Struktur der gesendeten Daten des SPS ist veröffentlicht und der Empfang zur allgemeinen Nutzung freigegeben worden, während die Zeit- und Navigationsdaten des noch genaueren PPS verschlüsselt gesendet werden und daher nur bestimmten (meist militärischen) Anwendern zugänglich sind.

## GLONASS

GLONASS wurde ursprünglich vom russischen Militär zur Echtzeit-Navigation und Zielführung von ballistischen Raketen entwickelt. Auch GLONASS-Satelliten senden zwei Arten von Signalen: ein Standard Precision Signal (SP) und ein verschleiertes High Precision Signal (HP).

### BeiDou

BeiDou ist ein chinesisches Satellitennavigationssystem. Die zweite Generation des Systems, die offiziell als BeiDou-Navigationssatellitensystem (BDS) bezeichnet wird und auch unter dem Namen "COMPASS" bekannt ist, besteht aus 35 Satelliten. BeiDou wurde im Dezember 2011 mit 10 Satelliten in Betrieb genommen, die für Dienstleistungen für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum zur Verfügung gestellt wurden. Das System wurde Juni 2020 mit dem Start des letzten Satelliten fertiggestellt.

### Galileo

Galileo ist ein im Aufbau befindliches europäisches globales Satellitennavigations- und Zeitgebungssystem unter ziviler Kontrolle (European Union Agency for the Space Programme, EUSPA). Es soll weltweit Daten zur genauen Positionsbestimmung liefern und ähnelt im Aufbau dem US-amerikanischen GPS, dem russischen GLONASS und dem chinesischen Beidou-System. Die Systeme unterscheiden sich grundsätzlich teilweise nur durch Frequenznutzungs-/Modulationskonzepte und die Satellitenkonstellation.

# 8.2.1 Zeitzone und Sommer-/Winterzeit

Die GPS-Systemzeit ist eine lineare Zeitskala, die bei Inbetriebnahme des Satellitensystems im Jahre 1980 mit der internationalen Zeitskala UTC (Coordinated Universal Time) gleichgesetzt wurde. Seit dieser Zeit wurden jedoch in der UTC-Zeit mehrfach Schaltsekunden eingefügt, um die UTC-Zeit der Änderung der Erddrehung anzupassen. Aus diesem Grund unterscheidet sich heute die GPS-Systemzeit um eine ganze Anzahl Sekunden von der UTC-Zeit. Die Anzahl der Differenzsekunden ist jedoch im Datenstrom der Satelliten enthalten, so dass der Empfänger intern synchron zur internationalen Zeitskala UTC läuft.

Der Mikroprozessor des Empfängers leitet aus der UTC-Zeit eine beliebige Zeitzone ab und kann auch für mehrere Jahre eine automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung generieren, wenn der Anwender die entsprechenden Parameter einstellt.

# 9 Installation GNSS Antennen

Für unseren kombinierten GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Satellitenempfänger stehen zwei Antennen zur Verfügung, die für unterschiedliche Aufgaben bzw. Einsatzbereiche konzipiert sind.

Zum Standardzubehör gehört die aktive Multi GNSS L1-Antenne, welche die Signale der GPS-, GLONASS-, Galileo- und Beidou-Satellitensysteme empfangen kann. Diese eignet sich hervorragend für stationäre Anlagen, arbeitet mit einer vom Empfänger gelieferten 5V-DC-Versorgungsspannung und verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz.

Für mobile Anwendungen, z.B. Kraftfahrzeuge, Schiffe, Bahn und Flugzeuge empfehlen wir den Einsatz der RV-76G, einer aktiven GNSS Antenne, die geeignet ist für die direkte Montage in ein Gehäuse (Karrosserie, Bordwände usw.).

# 9.1 Installation Multi GNSS Antenne



Antennenmontage ohne wirksame Absturzsicherung

Lebensgefahr durch Absturz!

- Achten Sie bei der Antennenmontage auf wirksamen Arbeitsschutz!
- Arbeiten Sie <u>niemals</u> ohne wirksame Absturzsicherung!

# Gefahr!

Gefahr!



Arbeiten an der Antennenanlage bei Gewitter

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage oder der Antennenleitung durch, wenn die Gefahr eines Blitzeinschlages besteht.
- Führen Sie <u>keine</u> Arbeiten an der Antennenanlage durch, wenn der Sicherheitsabstand zu Freileitungen und Schaltwerken unterschritten wird.

### Auswahl des Antennenstandortes

Um ausreichend Satelliten zu empfangen, wählen Sie einen Standort der eine unverbaute Sicht zum Himmel ermöglicht, da es ansonsten zu Problemen bei der Synchronisation des Systems kommen kann. Es darf sich also kein Hindernis in der Sichtlinie zwischen Antenne und jeweiligen Satelliten befinden. Außerdem darf die Antenne nicht unter Freileitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisen installiert werden.

#### Installationskriterien für einen optimalen Betrieb:

- freie Sicht von 8° über dem Horizont oder
- freie Sicht Richtung Äquator (wenn freie Sicht von 8° nicht möglich) oder
- freie Sicht zwischen dem 55. südlichen und 55. nördlichen Breitenkreis (Satellitenlaufbahnen).



## **Hinweis**:

Wenn diese freien Sichtfelder eingeschränkt sind, kann es zu Komplikationen kommen, da vier Satelliten gefunden werden müssen, um eine neue Position zu berechnen.

# Wichtige Informationen zum Überspannungsschutz

Die folgende Abbildung stellt grafisch dar, wo auf der Kabelstrecke (Antenne -> Meinberg-System) eine Gefahr durch Überspannungen auftreten können und im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihr Meinberg-System davor schützen.



## Fall 1:

Durch einen indirekten Blitzeinschlag in der Nähe der Antenne oder des Koaxialkabels können Spannungspitzen induziert werden und über das Koaxialkabel in das Gebäudeinnere und den Empfänger des Systems geführt werden. Es wird dringend empfohlen, einen Überspannungsschutz direkt nach Hauseintritt zu installieren.

### Fall 2:

Durch einen direkten Blitzeinschlag in die Antenne kann die auftretende Spitzenspannung über den PE-Anschluss (nur GNS L1 Antenne) abgeführt werden. Eine Übertragung der Spannungsspitzen auf das Koaxialkabel und ggf. auf den Empfänger des Systems könnten so eliminiert werden.

### Fall 3:

Muss das Koaxialkabel von Antenne bis Hauseintritt eine längere Strecke (bspw. 10 Meter) überwinden, besteht ein erhöhtes Risiko, dass bei einem Blitzeinschlag in das Antennenkabel Spannungsspitzen einkoppeln. In diesem Fall ist der integrierte Überspannungsschutz der GNS-Antenne ggf. nicht ausreichend. Auch hier wird dringend empfohlen, einen Überspannungsschutz direkt nach Hauseintritt zu installieren.

### Fall 4:

Für den Fall, dass das Kabel von Hauseintritt bis zum Meinberg-System z.B. in einem Kabelkanal mit mehreren Kabeln (z.B. Starkstrom) verlegt wird, können Überspannungen auf das Antennenkabel "einkoppeln" und so ihr System beschädigen. Um dies auszuschließen, kann optional ein zweiter Überspannungschutz direkt vor dem Gerät installiert werden.

# Montage der Antenne

# 1.

Montieren Sie die L1-Antenne nach den genannten Kriterien und in min. 50 cm Distanz zu anderen Antennen an einem vertikalen Mastrohr von 60 mm – 215 mm (2 $\frac{1}{2}$  – 8 $\frac{1}{2}$  inch) mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagekit.

Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie unter dem Punkt "Downloads" auf der Produktseite des Herstellers.

https://www.pctel.com/antenna-product/gps-timing-reference-antenna-2/

Schließen Sie anschließend das Antennenkabel an die N-Norm Buchse der Antenne an.





# Hinweis:

Achten Sie bei der Verlegung des Antennenkabels zwischen Antenne und Empfänger auf die maximale Leitungslänge. Diese ist vom verwendeten Kabeltyp (RG213, RG58) und dessen Dämpfungsfaktor abhängig.

# 2.

Über das Antennenkabel können hohe Spannungsspitzen (z.B. durch Blitzeinschlag) auf den Empfänger übertragen werden und diesen dadurch beschädigen. Durch Einsatz des Überspannungsschutzes MBG S-PRO wird der Empfänger vor diesen Einflüssen geschützt.

Eingebaut in einem wasserdichten Gehäuse ist der MBG S-PRO auch für die Außenmontage geeignet. Meinberg empfiehlt jedoch eine Installation in geschlossenen Räumen, möglichst kurz nach Gebäudeeintritt des Antennenkabels, um das Risiko von Überspannungsschäden, z.B. durch Blitzeinschlag, zu minimieren.



3.

Verbinden Sie, zur Erdung der Antennenleitung, den Überspannungsschutz durch ein Erdungskabel mit einer Potentialausgleichsschiene (siehe Abb.).

Nach der Montage schließen Sie das andere Ende des Antennenkabels an die Buchse des Überspannungsschutzes an.



4.

In diesem Schritt wird das mitgelieferte Koaxial-Kabel zwischen Überspannungsschutz und Empfänger angeschlossen.



# **Option Antennenverteiler**

Über den L1-Antennenverteiler (AV) können mehrere Empfänger an einer Antenne angeschlossen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gesamtstrecke, welche von der Antenne über den AV bis zum Empfänger führt, die maximale Kabellänge nicht überschreitet. Der AV darf an einer beliebigen Position zwischen Antenne oder, falls verwendet, Überspannungsschutz und Empfänger installiert werden.



# Kompensation der Signallaufzeit des Antennenkabels

Strecke AB = 65 m (H155) - Gesamtlänge "OK"

Strecke AC = 110 m (H155) - max. Gesamtlänge überschritten

Damit der angeschlossene Empfänger die Signallaufzeit des Antennenkabels kompensieren kann, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Empfängers entweder die Länge des Antennenkabels in Metern oder die Kompensationszeit in Nanosekunden eintragen.

Gehen Sie dazu im Webinterface Ihres Systems auf das Menü "Uhr" -> Status u. Konfiguration -> Verschiedenes

#### Länge Antennenkabel (m):

Das empfangene Satellitensignal wird durch das verwendete Koaxialkabel verzögert.

Kabel	Verzögerung	Nutzung
RG58U	5 ns/m	bei GPS- und GNS-UC-Empfängern
H155	4 ns/m	bei GNS- und GNM-Empfängern

Durch Eingabe der Kabellänge (von Antenne bis Empfänger) errechnet das System die Laufzeit und kompensiert diese automatisch. Bei Auslieferung ist der Standardwert von 20 m vorkonfiguriert.

Für andere Koaxialkabel-Typen nutzen Sie bitte die Option **"Nach Laufzeit"**. Hierbei muss die Verzögerung durch die Angaben in dem Datenblatt des jeweiligen Koaxialkabels selbst ermittelt werden.

# 9.2 Technische Daten - RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen

Montage der Antenne



# Weitere Informationen zum Produkt

Ausführliche Spezifikationen, finden Sie im Datenblatt des Herstellers.

Quelle: Datenblatt RV-76G\_Catalog\_V1.0\_20130502 (Sanav)

**Download:** https://www.meinberg.de/download/docs/other/rv-76g\_en.pdf

# 10 Inbetriebnahme

# 10.1 Initiale Netzwerkkonfiguration

Nachdem das System erfolgreich hochgefahren ist, kann mit der initialen Inbetriebnahme begonnen werden.

Das microSync wird mit deaktiviertem DHCP-Service und einer statisch konfigurierten IP-Adresse ausgeliefert. Das bedeutet, dass eine Netzwerkverbindung manuell hergestellt werden muss, um das Gerät vollständig in Betrieb nehmen zu können.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration Ihres microSync vorzunehmen:

- Eine Konfiguration über eine serielle Verbindung, siehe Kapitel 10.1.1.
- Eine Konfiguration über das Webinterface, siehe Kapitel 10.1.2.
- Eine Konfiguration über den Meinberg Device Manager, siehe Kapitel 10.1.3.

# 10.1.1 Netzwerkkonfiguration über serielle Verbindung

Die initiale Netzwerkkonfiguration des microSync kann auch über die serielle USB-Schnittstelle durchgeführt werden. Sie können mit einem handelsüblichen Kabel (Micro-USB Typ-B auf USB-A) den USB-Port am PC mit dem Micro-USB-Port an dem microSync verbinden. Ihr PC erkennt diese Verbindung als serieller Anschluss.

Unter Windows können Sie im Geräte-Manager (unter der Gruppe "*Anschlüsse (COM & LPT)*") erkennen, über welche COM-Schnittstelle die Kommunikation erfolgt.

Bei den gängigsten Linux-Distributionen kann man mit der Ausgabe des CLI-Kommandos *dmesg* erkennen, über welche serielle Schnittstelle die Kommunikation mit dem microSync erfolgt. Der relevante Eintrag würde z.B. so aussehen:

[77833.359948] usb 1-1.2.1.6.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Mit dieser Information erkennt man z.B. dass die Verbindung über /dev/ttyUSB0 aufgebaut wird.

Mit einem Konsolenprogramm (z.B. PuTTY) können Sie jetzt eine serielle Verbindung mit dem System aufbauen.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsparameter:

Conn. Type:	Serial
Serial Line:	Die o.g. serielle Schnittstelle (z.B. <i>COM13</i> oder / <i>dev/ttyUSB0</i> )
Speed:	115200
Framing:	8N1

Nachdem die Verbindung erkannt wurde, werden Sie zur Eingabe eines Benutzers und eines Passwortes aufgefordert. User: *admin* / Password: *timeserver*. Drücken Sie nach jeder Eingabe die Enter-Taste.

Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie den meinbergOS-Wizard für die initiale Netzwerkkonfiguration verwenden.

Starten Sie zuerst den Wizard mit *mbgOSWizard.sh* – nach der Bestätigung der Eingabe werden Sie erneut zur Eingabe des Passworts aufgefordert (Default: *time-server*).

Sie können sich jetzt die physische Netzwerkschnittstelle aussuchen, den Sie für administrative Zwecke verwenden wollen. Im nächsten Schritt tragen Sie die IPv4 Adresse ein, die Sie dem ausgewählten Port zuweisen möchten. Im nächsten Schritt dann die Netzmaske (z.B.: 255.255.255.0) und danach die Eingabe mit 'y' bestätigen.

P COM5 - PuTTY	8	<u></u>	×
			$\sim$
mssb100 login: admin			
Password:			
admin@mssb100:~\$ mbgOSWizard.sh			
			$\sim$

Die initiale Netzwerkkonfiguration ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Setup-Wizard beenden. Alle weiteren Konfigurationen können über das Webinterface oder anhand Meinberg Device Manager vorgenommen werden.



# Hinweis:

Wurde die Konfiguration des microSync über das Webinterface bzw. den Device Manager bereits durchgeführt, ist eine erneute Netzwerkkonfiguration über *mbgOSWizard.sh* nicht mehr möglich.

# 10.1.2 Netzwerkkonfiguration über Webinterface

Die Netzwerkkonfiguration des microSync kann über das Webinterface vorgenommen werden. Im Auslieferungszustand hat der microSync folgende Netzwerkeinstellungen:

#### Netzwerkport LAN 0

IPv4-Adresse:	192.168.19.79
Netzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	Undefiniert
DHCP:	Deaktiviert

Der PC, von dem das Webinterface im Browser aufgerufen wird, muss eine Netzwerkverbindung mit dieser Adresse im entsprechenden Subnetz herstellen können. Ist aufgrund der Netzwerkeinstellungen des PCs und der Topologie und Adressierung des Netzwerks keine Verbindung mit dem microSync herzustellen, müssen die Netzwerkeinstellungen des PCs (vorübergehend) angepasst werden und eventuell eine andere physische Verbindung hergestellt werden (z.B. eine direkte Netzwerkverbindung).

meinbergOS	
Login Username Password Cogin	

Öffnen Sie einen Web-Browser Ihrer Wahl und rufen Sie die Adresse *https://192.168.19.79* auf. Die Login-Seite sollte jetzt geöffnet werden. Geben Sie *admin*" für Benutzer und *timeserver*" als Passwort ein.

🖾 Network	State → S
Main Interfaces PRP Bonding Exten	ded Configuration
Main network configuration parameters.	API/configuration/network/m
Hostname 🚯	Default Gateway (IPv4) 📑
os-target-0310	172 16 3 3
Default Gateway (IPv6)	02.10.3.5
Default Gateway (IPv6)	+ Add DNS Serv
Default Gateway (IPv6)  DNS Servers (3/3) Domain name servers used for name resolution.	+ Add DNS Serv

Sobald das Dashboard erscheint, rufen Sie den Bereich "**Configuration**" in der Kopfzeile auf, dann wählen Sie den Abschnitt "**Network**". Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen für die vorgesehene Management-Schnittstelle ("Reiter **Interfaces**") entsprechend einstellen, damit diese im Subnetz erreichbar ist.

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Save", um die Änderungen zu speichern.

# 10.1.3 Netzwerkkonfiguration über Meinberg Device Manager

#### Meinberg Device Manager

Die Meinberg Device Manager Software ist eine grafische Desktop-Anwendung, mit der Meinberg Module und Baugruppen über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung oder eine lokale USB- oder serielle Verbindung konfiguriert werden können. Ein großer Vorteil des Meinberg Device Managers ist, dass verschiedene Module/Baugruppen gleichzeitig konfiguriert und überwacht werden können. Der Meinberg Device Manager für Windows kann unter Windows 7 und allen neueren Versionen verwendet werden. Unterstützte Linux-Distributionen sind Ubuntu, Mint Linux, Debian, SUSE Linux, CentOS und andere.

Die Software muss nicht auf dem PC installiert oder kopiert werden. Der Meinberg Device Manager kann direkt von einem USB-Speichermedium gestartet werden. Vorausgesetzt wird eine Verbindung des Computers mit dem Netzwerk in dem sich das microSync-System befindet.

Meinberg Device Manager Main Device(s) Groups Tools View Help						- 🗆 ×
MEINBERG DEVIC	CE MA	NAGER	۹.			7.0
• • •		e	60		<b>(2)</b>	<b>S 0 0 0</b>
Device V. All Devices (2) V. Full Systems (12) 3. RSC-MOU [NUU180] (4) 3. maste100 [microSync RX101] 3. su-max-310 [microSync RX202] 3. su-max-310 [microSync RX202] 3. su-max-310 [microSync RX201] 3. su-max-310 [microSync RX101] 3. su-max-310 [microSync RX101] 3. su-max-310 [microSync RX101] 3. su-max-310 [microSync RX201] 3. su-st-stpb-3 [microSync RX201]		Senal Number 053211004770 0259120210 0259120210 02591200470 02591200470 02591200470 02591200470 02591200470 02591200470 02591200450 025912010500	Firmware 1.10 2021.11devisi-u 2020.11.4devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u 2021.11devisi-u	Cont. Type Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network	Cons. Info         172.16.100.216 [EC.467.00.08.86]         schemight 72.16.100.30 [EC.467.00.02.67.87]         schemight 72.16.100.30 [EC.467.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.30 [EC.467.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.17.47 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.24 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.24 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.24 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.24 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.124 [EC.447.00.02.67.97]         schemight 72.16.100.11.124 [EC.447.00.02.67.97]	
Periodical Device Search: 60 📑 sec.						Did not find your new device? Click here!
Found 14 Devices.			Periodical	can inactive.		B B Ø

Die Meinberg Device Manager-Software kann kostenlos von unserer Homepage heruntergeladen werden: https://www.meinberg.de/german/sw/mbg-devman.htm



# Hinweis:

Ein vollständiges und detailliertes Manual über die Meinberg Monitoring-Software können Sie sich von unserer Homepage herunterladen: https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/meinberg-device-manager.pdf Eine vollständige Netzwerkkonfiguration des microSync kann über die Meinberg Device Manager Software vorgenommen werden – siehe Kapitel "Ergänzende Software" im microSync-Installationshandbuch.

Im Auslieferungszustand hat das System microSync folgende Netzwerkeinstellungen:

#### Netzwerkport LAN 0

- IPv4 Adresse 192.168.19.79
- Netzmaske: 255.255.255.0
- Gateway: Undefiniert
- DHCP: Deaktiviert

Der PC, auf dem Meinberg Device Manager benutzt wird, muss eine Netzwerkverbindung mit dieser Adresse in diesem Subnetz herstellen können. Ist aufgrund der Netzwerkeinstellungen des PCs und Topologie sowie Adressierung des Netzwerks eine Verbindung mit dem microSync nicht herzustellen, müssen die Einstellungen (vorübergehend) angepasst und eventuell eine andere physische Verbindung hergestellt werden (z.B. eine direkte Netzwerkverbindung).



# Achtung!

Bitte stellen Sie sicher, dass alle wirksamen Firewall- oder anderen Sicherheitslösungen Netzwerkverkehr auf dem TCP-Port 10002 zulassen.

Durch einen Klick auf den Button **"Search Devices**" werden alle Meinberg-Produkte, welche über die Netzwerkverbindung erreichbar sind, vom Meinberg Device Manager erkannt und anschließend aufgelistet.

Wählen Sie über die entsprechende Checkbox das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei einem microSync werden Sie dann aufgefordert, Ihre Verbindungsdaten einzugeben. Beim initialen Start verwenden Sie bitte "admin" für Benutzer und "timeserver" als Passwort.

admin
•••••
Save Credentials



Wurde das angeschlossene microSync nicht durch die automatische Suche gefunden, kann durch die Schaltfläche **Add Device** manuell eine Verbindung hergestellt werden.

### Manuelle Einrichtung

Wählen Sie den Verbindungstyp microSyncHR, microSyncRX (Network).

Geben Sie dann die IPv4-Adresse des microSync ein (*192.168.19.79*). Geben Sie *"admin"* für Benutzer und *"timeserver"* als Passwort ein.

Device Type:		microSyncHR, microSyncRX (Network)	~
Authentication:	1	Username & Password	~
TCP Port	1	10002	
IP-Address:			
Default user for most	devices	s is "admin" with password "timeserver".	
Username:			
Password:			
Save Credentials:			
Silent Login:			R
Custom Alias:			
Custom Group:		None	~

Sobald die Netzwerkverbindung steht, rufen Sie die Rubrik "**Network**" im linken Panel "**Config**" auf, und nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen für die vorgesehene Management-Schnittstelle ("Subcategory **Interfaces**") entsprechend einstellen, damit es im Subnetz erreichbar ist.

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Apply Configuration" (den Haken), um die Änderungen zu speichern.

# 10.2 Erste Inbetriebnahme

# 10.2.1 Inbetriebnahme mit meinbergOS-Webinterface

Ab der meinbergOS-Version 2022.05.1 stellt Ihnen ein microSync-System ein umfangreiches Webinterface zur Verfügung, mit dem Sie die meisten Konfigurationen und Statusüberwachungen auf Ihrem Gerät vornehmen können.

meinbergOS	
Login Username Password Login	

Abbildung 10.1: meinbergOS-Webinterface - Login-Seite

Nachdem Sie die IP-Adresse Ihres meinbergOS-Geräts in der Adressleiste Ihres Browsers eingegeben haben, wird die Login-Seite angezeigt (Bild 10.1).

Die Default-Einstellungen lauten:

Username: *admin* Password: *timeserver* 

Alle weiteren Informationen über das meinbergOS-Webinterface finden Sie im Kapitel "Das meinbergOS-Webinterface" im microSync-Installationshandbuch:

https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/microsync.pdf

# 10.2.2 Inbetriebnahme mit Meinberg Device Manager Software

Installieren Sie zuerst die Meinberg Device Manager Software. Nach dem Setup starten Sie das Programm. Wenn Sie kein Setup auf Ihrem Rechner durchführen wollen, dann können Sie die "portable Version" der Meinberg Device Manager Software direkt auf einem USB-Speichermedium starten.

Die Meinberg Device Manager Software ist frei verfügbar und wird zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt: https://www.meinberg.de/german/sw/mbg-devman.htm

Ein umfangreiches Handbuch der Meinberg Device Manager-Software können Sie sich hier herunterladen: https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/meinberg-device-manager.pdf

Meinberg Device Manager Main Device(s) Groups Tools View H	elp		- 🗆 ×
MEINBERG DEV	ICE MANAGER 🔩		7.0
• • •	2 ta B	8 6 6 6	8050
Device           ✓ All Systems (12)           ✓ Full Systems (12)           > RSC-MOU (MOU1001 (4)           > mash 100 (microsyne RX000]           > u=rm3-1 (microsyne RX001)           > u=rm3-2 (microsyne RX001)           > u=rm4-2 (microsyne RX002)           > u=rm4-2 (microsyne RX002)           > u=rm4-4 (microsyne RX002)           > u=rm4-4 (microsyne RX002)           > u=rm4-4 (microsyne RX002)           > u=rm4-4 (microsyne RX002)	Serial Number         Firmware         C           0         05321004770         1.10           0         05591000330         220111.develu           0         02591200120         2202111.develu           0         02591200120         220111.develu           0         02591200420         202111.develu           0         02591200420         202111.develu           0         02591200420         202111.develu           0         05912001400         202111.develu           0         05912001400         202111.develu           0         05912015040         202111.develu           0         0591201400         202111.develu           0         0591201400         202111.develu           0         0591201400         202111.develu           0         0591201400         202111.develu           0         0591201600         202111.develu           0         0591201600         202111.develu	ann. Type Conn. Inf Network 172, 16, 100, 216 (EC-4) Network admm2 172, 16, 100, 216 (EC-4) Network admm2 172, 16, 100, 216 Network admm2 172, 16, 100, 101, 61 Network admm2 192, 160, 101, 617, 47 Network admm2 192, 160, 101, 617, 47 Network admm2 192, 160, 101, 172, 17 Network admm2 192, 170, 17 Networ	9 170 00 88 64] C 46 70 0 CE8 48] L 46 70 0 CE 724] IC 48 70 0 CE 524] IC 48 70 0 CE 554] IC 48 70 0 CE 5570] C 48 70 0 CE 710] IC 48 70 0 CE 710] E 48 70 0 CE 8 60] EC 48 70 0 CE 8 60] EC 48 70 0 CE 8 60]
Periodical Device Search: 60 🔹 se			Did not find your new device? Click here! 🔮
Found 14 Devices.	Periodical scan	inactive.	00
A2A	PBB		

Durch einen Klick auf den Button *Search for Network and Serial Meinberg Devices*, werden alle verfügbaren Meinberg-Module/Baugruppen, welche über eine serielle oder eine Netzwerkverbindung verfügen, vom Meinberg Device-Managers gescannt und anschließend aufgelistet.

- Gefundene Systeme werden mit einem grünen Punkt angezeigt
- Nicht mehr erkannte Module werden mit einem roten Punkt angezeigt
- Module deren Passwort oder Passwort/Username Kombination unbekannt ist, werden mit einem roten x gekennzeichnet

Wählen Sie über die entsprechende Checkbox das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei einem microSync-System werden Sie dann aufgefordert Ihre Verbindungsdaten einzugeben. Beim initialen Start verwenden Sie bitte "admin" für Benutzer und "timeserver" als Passwort.

Please enter usern	ame and password to login.
Username:	admin
Password:	•••••
	Save Credentials



Wurde das angeschlossene System nicht durch die automatische Suche gefunden, kann durch Add Device manuell eine Verbindung hergestellt werden.

#### Herstellen einer Netzwerk-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstyp *Network*. Geben Sie dann die IPv4-Adresse des Systems ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

#### Authentication

Auswahl der Authentifizierungsoption. Die Option Username & Password wird nur bei Systemen mit meinbergOS unterstützt.

#### TCP Port

Der TCP-Port wird verwendet, um mit Ihrem System zu kommunizieren. Bitte stellen Sie sicher, dass der Port nicht durch Ihre Firewall-Konfiguration blockiert wird.

#### Save Credentials

Mit dem Aktivieren dieser Checkbox sorgen Sie dafür, dass sich der Device-Manager den Login für dieses System gemerkt hat. Bei einem Neustart des Programms sind die Felder Benutzer und Passwort bereits eingetragen.

#### Silent Login

Aktivieren Sie diese Checkbox, damit der Meinberg Device-Manager nicht bei jeder Anmeldung nach Username und Passwort fragt.

#### **Custom Alias**

Vergeben Sie einen benutzerdefinierten Alias, um einzelne Systeme/Module im Device Manager besser identifizieren zu können.

#### **Custom Group**

Weisen Sie dem Modul/der Baugruppe einer zuvor erstellten Gruppe hinzu.



# 11 Technischer Anhang

# 11.1 Technische Daten microSync Gehäuse

Schutzart:	IP30
Umgebungs- temperatur:	-20 55 ° C
Lagertemperatur	-30 70 ° C
Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend) @ 40 $^{\circ}\mathrm{C}$
Betriebshöhe:	bis zu 4.000 m über Normal Null
Atmosphärischer Druck:	615 bis 1.600 hPa

### Abmessungen:





# 11.2 Technische Daten GNSS-Empfänger

Zeit bis zur			
Synchronisation:	max. 1 Minute bei bekannter Empfängerposition und gültigen Almanachs, ca. 12 Minuten ohne gültige Daten im Speicher		
Impulsausgänge:	HR- und RX-Systeme: acht programmierbare Ausgänge (PP 1 - PP 8) Timer, Single Shot, Cyclic Pulse, Pulse Per Second   Minute   Hour, DCF77 Marks, Position OK, Time Sync, All Sync, DCLS Time Code, Serial Time String, 10 MHz Frequency, Synthesizer Frequency, PTTI 1PPS		
	galvanische Trennung mittels Optokoppler U <sub>CEmax</sub> = 55 V, I <sub>Cmax</sub> = 50 mA, P <sub>tot</sub> = 150 mW, V <sub>iso</sub> = 5000 V		
	Impulsverzögerung:	$t_{on}$ ca. 20 $\mu sec~(I_C = 10$ mA) $t_{off}$ ca. 3 $\mu sec~(I_C = 10$ mA)	
Impulsgenauigkeit:	nach Synchronisation und 20 Min. Betriebszeit OCXO SQ/MQ/HQ/DHQ: besser als $\pm 50$ nsec		
	(besser als $\pm 2~\mu { m s}$ in de	en ersten 20 Minuten nach Synchronisation)	
Frequenzausgänge:	10 MHz, TTL-Pegel an 50 Ohm 1 MHz, TTL-Pegel 100 kHz, TTL-Pegel		
Frequenzsynthesizer:	1/8 Hz bis 10 MHz		
Synthesizer- genauigkeit:	Grundgenauigkeit wie Systemgenauigkeit		
	1/8 Hz bis 10 kHz: 10 kHz bis 10 MHz:	Phase synchron zum Sekundenimpuls Frequenzabweichung < 0.0047 Hz	
Synthesizer- ausgänge:	F_SYNTH:	TTL-Pegel	
Serielle Schnittstellen:	asynchrone serielle Sch Baudrate: Datenformat:	nnittstelle RS-232 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud 7E1, 7E2, 7N2, 7O1, 7O2, 8E1, 8N1, 8N2, 8O1	
Defaulteinstellung:	COM 0:	19200, 8N1 Meinberg Standard Telegramm, sekündlich	
Zeitcodeausgänge:	Unsymmetrisches AM-S 3 V <sub>ss</sub> (MARK), 1 V <sub>ss</sub> (S	Sinussignal: PACE) an 50 $\Omega$	
	PWM-DC-Signal: TTL an 50 $\Omega$ , high- (de	fault) oder low-aktiv	

# GNS-Empfänger

Empfänger:	72-Kanal Empfänger GPS/GLONASS/Galile Frequenzband: GNSS GPS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602-19 Galileo E1: 1575.42 M BeiDou B1: 1575.42 N	eo/BeiDou L1: 615 MHz Hz IHz
Antenne:	Multi-GNSS Antenne 3 dB Bandbreite: Impedanz: Verstärkung:	1590 ±30 MHz 50 Ω 40 ±4 dB
Kabellänge:	max. 70 m	Low-Loss Kabel (Belden H155 PE)
Antennenanschluss:	SMA-Buchse	
Betriebsspannung der Antenne:	5 V, 100 mA kurzschlussfest Zuleitung über Antennenkabel	
GPS-Empfänger		
Empfänger:	12-Kanal GPS C/A-Code Empfänger	
Antenne:	ferngespeiste Antennen-/Konvertereinheit	

Kabellänge:	max. 300 m Koaxial-Antennenkabel

Antennenanschluss:	BNC-Buchse
Botriobscnannung	15 V DC kurzec

Betriebsspannung	15 V DC, kurzschlussfest
der Antenne:	Spannungsfestigkeit 1000 V DC
	Zuleitung über Antennenkabel

# GNS-UC-Empfänger

Empfänger:	72-Kanal Empfänger GPS/Galileo	
	Frequenzbänder: GPS: Galileo:	L1C/A E1B/C
Kabellänge:	max. 300 m Koaxial-Ant	tennenkabel
Antennenanschluss:	BNC-Buchse	
Betriebsspannung der Antenne:	15 V DC, kurzschlussfest Spannungsfestigkeit 1000 V DC Zuleitung über Antennenkabel	

# 11.3 Konfiguration - Optionen

# Empfängeroptionen

EMPFÄNGERTYP	SIGNALTYP	WERT	ANSCHLUSS
Meinberg GPS IF, 12-Kanal	IF (Meinberg Antenne)	15 V DC	BNC
Meinberg GNS-UC GPS/Galileo IF	IF (Meinberg Antenne)	15 V DC	BNC
GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), 72-Kanal	L1/E1/B1 Band	5 V DC	SMA

### Oszillatoroptionen

TYP	HOLDOVER PERFORMANCE (1 TAG)	HOLDOVER PERFORMANCE (1 JAHR)
OCXO HQ	+- 22 μsek.	+- 788 msek.
OCXO DHQ	+- 4.5 μsek.	+- 158 msek.

# 11.4 Protokolle und Profile

NETZWERKPROTOKOLLE	IEEE 1588 PROFILE
IPv4, IPv6	IEEE 1588v2 Default-Profil
NTPv3, NTPv4	IEEE C.37.238-2011 Power-Profil
PTPv1, PTPv2	IEEE C.37.238-2017 Power-Profil
IEC 62439-3 (PRP)	IEC/IEEE 61850-9-3 Power-Utility-Profil
DHCP, DHCPv6	Enterprise-Profil
DSCP	ITU-T G.8265.1, ITU-T G.8275.1, ITU-T G.8275.2 Telecom-Profil
IEEE 802.1q VLAN Filtering/Tagging	SMPTE ST 2059-2 Broadcast-Profil
IEEE 802.1p QOS	IEEE 802.1AS TSN/AVB-Profil
SNMPv1/v2/v3	AES67 Media-Profil
Remote Syslog Support (UDP)	DOCSIS 3.1

# 11.5 Konformitäten

Compliance	
CB Scheme	
CE	
FCC	
UL	
CSA	
WEEE	Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten
R₀HS	Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe
REACH	Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien

# 12 Technischer Anhang - GNSS Antennen + Zubehör

# 12.1 Technische Daten - 40 dB Multi-GNSS Antenne

## GPS L1 / GLONASS L1 / GALILEO E1 / BeiDou B1 Frequenzband

Die GPS-, GLONASS, Galileo und BeiDou Satelliten sind nicht geostationär positioniert, sondern bewegen sich in circa 12 Stunden einmal um die Erde. Satelliten können nur dann empfangen werden, wenn sich kein Hindernis in der Sichtlinie von der Antenne zu dem jeweiligen Satelliten befindet. Die detailierten Installation-skriterien finden Sie im Kapitel Antenneninstallation.

Diese aktive L1 Antenne enthält in ihrem wetterfesten Gehäuse eine hochleistungsfähige Antenne und einen rauscharmen Verstärker. Der angeschlossene GPS/GLONASS Empfänger versorgt über das Antennenkabel die Antenne mit 5.0 V DC-Spannung.

Als Antennenzuleitung kann ein handelsübliches 50 Ohm Koaxialkabel verwendet werden. Die maximale Leitungslänge zwischen Antenne und Empfänger liegt bei ca. 70 Meter (H155 – Low-Loss). Ein Befestigungskit ist im Lieferumfang enthalten.

Siehe Datenblatt, welches hier heruntergeladen werden kann:

https://www.meinberg.de/download/docs/other/pctel\_gpsl1gl.pdf

# 12.2 Technische Daten - Antennenkabel

Die folgende Tabelle zeigt die von Meinberg unterstützten Koaxialkabeltypen und Längen für jeden Empfängertyp. Bitte beachten Sie diese Tabelle bei dem Kauf eines Ersatzkabels, um sicherzustellen, dass Sie einen Kabeltyp mit entsprechender Grenzfrequenz und Dämpfungseigenschaften einsetzen.

Kabeltyp	RG58C/U	RG213	H2010 (Ultraflex)
Signallaufzeit bei 35 MHz (ns/100 m*)	503,6	509,61	387,45
Dämpfung bei 35 MHz (dB/100 m)	8,48	3,46	2,29
Gleichstromwiderstand (Ohm/100 m)	5,3	1,0	1,24
Kabeldurchmesser (mm)	5	10,3	7,3
max. Kabellänge (m)	300	700	1100

Weitere Werte können Sie im Datenblatt des eingesetzten Kabels nachschlagen.

# 12.3 Technische Daten - MBG-S-PRO Überspannungsschutz

Zwischenstecker mit auswechselbarem Gasableiter für koaxiale Signalschnittstellen.

Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse. Der MBG S-PRO besteht aus dem Überspannungsschutz (Phoenix CN-UB-280DC-BB), Montagewinkel und optional verfügbaren vorkonfektioniertem Kabel.

Der Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen wird in die Antennenzuleitung geschaltet und legt den Außenleiter auf Erdpotential. Der Erdanschluss ist auf möglichst kurzem Wege zu realisieren. Der Überspannungsschutz ist mit zwei N-Norm Buchsen ausgestattet. Der CN-UB-280DC-BB hat keinen dedizierten Eingang/Ausgang und keine bevorzugte Einbaulage.



Phoenix CN-UB-280DC-BB

### Eigenschaften:

- Hervorragende RF-Performance
- mehrfaches Einschlagpotential
- 20-kA-Überspannungsschutz
- Schutz in zwei Richtungen

Montageart & Bauform:	Anschlussspezifisches Zwischenstecker	
Wirkungsrichtung:	Line-Shield/Earth-Ground	
Höchste Dauerspannung:	UC (Ader-Erde) 195 V AC	280 V DC
Nennstrom:	In	5 A (25 °C)
Betriebswirkstrom:	IC bei UC $\leq$ 1 $\mu$ A	
Nennableitstoßstrom:	In (8/20) $\mu$ s (Ader-Erde) In (8/20) $\mu$ s (Ader-Schirm)	20 kA 20 kA

MEINBERG

Summenstoßstrom:	(8/20) μs (10/350) μs	20 kA 2,5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom:	I <sub>max</sub> (8/20) $\mu$ s maximal (Ader-Schirm)	20 kA
Nennimpulsstrom:	Ian (10/1000) $\mu$ s (Ader-Schirm)	100 A
Blitzprüfstrom:	(10/350) $\mu$ s, Stromscheitelwert limp	2,5 kA
Ausgangsspannungsbegrenzung:	bei 1 KV/ $\mu$ s (Ader-Erde) spike bei 1 KV/ $\mu$ s (Ader-Schirm) spike	$\leq$ 900 V $\leq$ 900 V
Ansprechzeit:	tA (Ader-Erde) tA (Ader-GND)	$\leq$ 100 ns $\leq$ 100 ns
Einfügungsdämpfung:	aE, asym.	typ. 0,1 dB ( $\leq$ 1,2 GHz) typ. 0,2 dB ( $\leq$ 2,2 GHz)
Grenzfrequenz:	fg (3dB), asym. (Schirm) im 50 Ohm-Sys	stem > 3 GHz
Stehwellenverhältnis:	VSWR im 50- $\Omega$ -System typ. 1,1 ( $\leq$ 2 G	Hz)
Zulässige HF-Leistung:	P <sub>max</sub> bei VSWR=xx (50-Ohm-System)	700 W (VSWR = 1,1) 200 W (VSWR = $\infty$ )
Kapazität:	(Ader-Erde) asymmetrisch (Schirm)	typ. 1,5 pF typ. 1,5 pF
Stoßstromfestigkeit:	(Ader-Erde)	C1 - 1 kV/500 A C2 - 10 kV/5 kA C3 - 100 A D1 - 2,5 kA
Umgebungstemperatur:	(Betrieb)	-40 °C 80 °C
Höhenlage:	$\leq$ 2000 m (über Normalnull)	
Schutzart:	IP55	
Material Gehäuse:	Messing vernickelt	
	Farbe nickel	
Maße:	Farbe nickel Höhe 25 mm, Breite 25 mm, Tiefe 67 mr	n
Maße: Anschlussart:	Farbe nickel Höhe 25 mm, Breite 25 mm, Tiefe 67 mr IN OUT	n N-Connector 50 Ohm N-Connector Buchse N-Connector Buchse

Als Quelle dienen die Inhalte der Originalproduktseite des Lieferanten (siehe Link) des CN-UB-280DC-BB Überspannungsschutzes. Ausführliche Spezifikationen, sowie eine Vielzahl an produktspezifischen Dokumenten, finden Sie unter folgendem Link auf der Produktseite des Herstellers:

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2818850

12.3.1 MBG S-PRO Abmessungen



12.3.2 Einbau und Erdung



# 12.4 Technische Spezifikationen RV-76G GPS/GLONASS Antenne für mobile Anwendungen

## Allgemeines

Die RV-76G GPS/GLONASS Antenne enthält in ihrem wasserdichten Gehäuse eine hochleistungsfähige Patch-Antenne und einen Low-Noise Verstärker. Die RV-76G Antenne wird an GPS / GLONASS Empfängern mit +2,5 V bis 5,5 V DC Stromausgang angeschlossen und liefert beste Signale durch ihren leistungsfähigen Verstärker und hohe Out-of-Band Rejection.

Das flache Design und die Robustheit des Gehäuses machen die RV-76G zu einer der beliebtesten Antennen auf dem Fahrzeugnavigations- und Marinemarkt.

## Spezifikationen

### Physikalische Spezifikationen

Konstruktion	Polycarbonat Gehäuse auf einem Druckgusssockel, zusammen mit abnehmbaren Kabel / Stecker für die einfache Montage, Gummi-O-Ring zwischen oberen Radom und Metallsockel für wasserdichten Einsatz
Abmessung	60 mm Durchmesser x 38 mm Höhe (Ohne Gewinde)
Gewicht	125 g (ohne Kabel und Stecker)
Farbe	Standard weiß
Montage	Schotthalterung mit 0,8-Zoll-Gewindeflügelmutter
Antennenelement	
Mittenfrequenz	1575,42 MHz $\pm$ 10 MHz & 1602 MHz $\pm$ 8 MHz
Polarisation	R.H.C.P. (Rechte-Hand-Zirkularpolarisation)
Absolute Verstärkung Zenith	+1,5 dBic typ.
Axial-Verhältnis	3 dB max. Auf der 70 mm x 70 mm Grundplatte montiert
Low Noise Verstärker	
Verstärkung	27 dB @ 3V typ.
Bandbreite	43 MHz min. @ 511≤-10 dB
Rauschbild	1,5 typ.
Spannungsversorgung	+2,5 ~+5 V DC
Stromaufnahme	3 V DC : 10,6 mA typ. / 5,0 V DC : 21 mA typ.
Impedanz	50 Ohm

## Kabel & Verbinder

RF Kabel	5 m RG174/U (standard)
Zugkraft	6 kg @ 5 Sek. Kunststoff-Form am Stecker zur Zugentlastung
Gesamtleistung (Antennenelement,	LNA & Kabel)
Mittenfrequenz	1575,42 MHz $\pm$ 10 MHz & 1602 MHz $\pm$ 8 MHz
Verstärkung	Bei 90° 27 ± 3dB (kabellos) Hinweis: Auf der 70 mm x 70 mm Grundplatte montiert
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	~40°C +85°C
Lagertemperatur	~40°C +90°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend

*Quelle: Datenblatt gps-glonass\_antenna\_rv-76g\_catalog\_v1.pdf (Sanav) https://www.meinberg.de/download/docs/other/rv-76g\_en.pdf* 

# 13 RoHS-Konformität

Befolgung der EU Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und deren deligierten Richtlinie 2015/863/EU genügt und dass somit keine unzulässigen Stoffe im Sinne dieser Richtlinie in unseren Produkten enthalten sind.

Wir versichern, dass unsere elektronischen Geräte, die wir in der EU vertreiben, keine Stoffe wie Blei, Kadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybrominatierte Biphenyle (PBBs) und polybrominatierten Diphenyl- Äther (PBDEs), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP), über den zugelassenen Richtwerten enthalten.



# 14 Konformitätserklärung für den Einsatz in der Europäischen Union

## EU-Konformitätserklärung

Doc ID: microSync RX800/AD10DC20-01.12.2023

Hersteller	Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG
Manufacturer	Lange Wand 9, D-31812 Bad Pyrmont
erklärt in alleiniger Verantwortu	ing, dass das Produkt,
declares under its sole responsi	bility, that the product

**Produktbezeichnung** *Product Designation*  microSync RX800/AD10DC20

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt: to which this declaration relates is in conformity with the following standards and provisions of the directives:

RED – Richtlinie <i>RED Directive</i> 2014/53/EU	ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EMV – Richtlinie <i>EMC Directive</i> 2014/30/EU	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) DIN EN IEC 61000-6-2:2019 DIN EN IEC 61000-6-3:2021 DIN EN 55032:2015/AC:2016/A11:2020/A1:2020 DIN EN 55035:2017/A11:2020
Niederspannungsrichtlinie <i>Low Voltage Directive</i> 2014/35/EU	DIN EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
RoHS – Richtlinie <i>RoHS Directive</i> 2011/65/EU + 2015/863/EU	DIN EN IEC 63000:2018

Bad Pyrmont, den 01.12.2023

5. lleinle

Stephan Meinberg Production Manager

# 15 Konformitätserklärung für den Einsatz im Vereinigten Königreich

### UK Declaration of Conformity

Doc ID: microSync RX800/AD10DC20-01.12.2023

Manufacturer	Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG
	Lange Wand 9
	31812 Bad Pyrmont
	Germany

declares that the product

**Product Designation** 

microSync RX800/AD10DC20

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and provisions of the following regulations under British law:

Radio Equipment Regulations 2017 (as amended) <i>SI 2017/1206</i>	ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (as amended) <i>SI 2016/1091</i>	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 55032:2015/AC:2016/A11:2020/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (as amended) <i>SI 2016/1101</i>	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (as amended) <i>SI 2012/3032</i>	EN IEC 63000:2018

Bad Pyrmont, Germany, dated 01.12.2023

lleinle Stephan Meinberg

Production Manager