## **SETUP GUIDE - LANTIME NTP SERVER**

1. Lieferumfang überprüfen (mit dem Packzettel vergleichen)

**Check Package contents** (compare with the packing list)

Packzettel Packing List	





# Α

### LANTIME Verpackungsinhalt LANTIME Package Contents

- 1. Option: 5-pol. DFK Stecker (zusätzlicher Stecker bei DC Netzteil) **Option: 5-pin DFK connector** (additional connector in case of DC power supply)
- 2. Optional: Stromkabel mit 5-pol. Stecker Optional: Power cable with 5-pin connector

## Nur bei mitgelieferter Antenne Only with delivered Antenna

- 3. Antenne Antenna
- 4. Optional: Kabel für Überspannungsschutz Optional: cable for surge voltage protector
- 5. Antennenkabel Antenna cable
- 6. CAB Konsolenkabel CAB console cable
- 7. Optional: Überspannungsschutz mit Haltewinkel *Optional: surge voltage protector with bracket*
- 8. Halter für Antennenmast- oder Wandmontage Brackets for pole or wall mounting
- 9. Halterohr für Antennenmontage (GPS Antenne) Pole for antenna mounting (GPS Antenna)



## B

(Wand- oder Mastmontage)

## (wall or pole mounting)



Montagebausatz für Langwellenantenne (Wandmontage)

# (wall mounting)



### Hinweis:

Lesen Sie dazu die beigelegten Sicherheitshinweise für den Einbau von elektronischen Geräten. Ein ausführliches Handbuch finden Sie unter Angabe der Geräte-Seriennummer unter: https://meinberg.support

### Note:

Please read the safety instructions and the manual carefully to familiarize yourself with the safe and proper handling of electronic devices. Detailed documentation can be found by quoting the serial number of your device at: https://meinberg.support

4 x bei GPS Antenne, 2 x bei Langwellenantenne 4 x for GPS antenna 2 x for long wave antenna

## Montagebausatz für GPS Antenne

MEINBERG

Mounting Kit for GPS Antenna





## 2. Den LANTIME anschließen Connecting the LANTIME

Nach dem Einschalten des Gerätes kann nach ca. einer Minute ein Terminalprogramm (z.B. Putty) über die serielle Schnittstelle (CONSOLE), mit dem CAB-CONSOLE-RJ45 Kabel, gestartet werden. Die Einstellungen für die Schnittstelle müssen auf 38400 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und ein Stopbit (8N1) eingestellt werden. Computer ohne serielle Schnittstelle müssen mit einem "Seriell - USB" Konverter angeschlossen werden. Nach dem Herstellen der Verbindung sollte die Eingabeaufforderung für die Benutzerkennung angezeigt werden: [Benutzer: root; Passwort: timeserver].

Approximately one minute after switching on the device start a terminal program (e.g. Putty) via the serial interface (CONSOLE), using the CAB-CONSOLE-RJ45 cable. The interface settings need to be set to 38400 baud, 8 databits, no parity and 1 stopbit (38400 8N1). For computers whithout serial interface a "Serial-to-USB" cable converter should be used instead. After the connection has been successfully established use your login credentials in the welcome screen: [User: root; Password: timeserver].

Login as: root Password: \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Im Auslieferungszustand startet der Basic Configuration Wizard automatisch. Ansonsten kann er mit dem Befehl "/wizard/startwizard" gestartet werden.

At the initial start of operation the Basic Configuration Wizard starts automatically after successful login. Otherwise the wizard can be started with command "/wizard/startwizard".

[root/xxx.xxx.xxx] timeserver - # cd /wizard [root/xxx.xxx.xxx] timeserver - # startwizard

Nach dem erfolgreichen Starten des Wizards wird der folgende Bildschirm angezeigt: The following Wizard Welcome screen will be displayed:

Welcome to the LANTIME Basic Configuration Wizard!
This script will ask a few questions and uses your
answeres to create a very basic initial configuration.
The goal is to enable you to connect to the dvice via
a natural connection and then complete the configure
a network connection and then complete the conngur-
stion using the web interface of your LANTIME system.
Do you wish to continue $[y/n]$ ? y
5

Durch die Eingabe "y" starten sie die Konfiguration, mit dem alle weiteren Einstellungen vorgenommen werden können.

Confirm with "y" to start the configuration for all the following settings.



## 3. Einstellen der IP-Adresse Setting the IP Address

Please answer the following questions by entering a value or string followed by the ENTER/RETURN key. Entering '?' will show a short help text. You can abort the wizard at any time by pressing CTRL+C!

Please note that you can change a value in the summary screen at the end, no need to abort the wizard if you enter an incorrect value.

### Question 1 (of 5):

1.

Which physical network interfaces do you want to assign this configuration to? Choose from the list by entering the corresponding number. 0: lan0

[ENTER: 0]

## 2.

Question 2 (of 5): Which hostname do you want to assign to this device? [ENTER: lantime]

### 3.

Question 3 (of 5): Which IPv4 address do you want to use for the first network interface (enter a static IP or 'DHCP')? [ENTER: DHCP] 172.28.63.15

#### 4.

Question 4 (of 5): Please specify the netmask of the subnet in which your first network interface will be running. [ENTER: 255.255.255.0]

#### 5.

#### Question 5 (of 5):

This is the IP address of the default gateway in your subnet. Required if you want your LANTIME system to be reachable from other subnets. [ENTER: ]

## 4. Anschließen der Antenne **Connecting the Antenna**

auf der Antennenleitung.

or a Telnet / SSH client.

## 5. Aufruf des Web Interface Accessing the Web Interface

П http://xxx.xxx.xxx.xxx

#### LOGIN: Benutzer / user: root Passwort / password: timeserver

Eine umfangreiche und detaillierte Beschreibung können Sie sich unter dem Menüpunkt "Dokumentation" ansehen! A full manual is available in PDF format for download when choosing the menu option "Documentation"!

### Anschluss - Schema / Connection Diagram



GNSS = Global Navigation Satellite System (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) \*\* LW = Long Wave Receiver (DCF77, MSF, WWVB ...) \*\*\* Initiale Netzwerk-Einstellung zur Inbetriebnahme / Network setting for initial operation

Verbinden Sie bei eingeschaltetem Gerät das Antennenkabel mit der Antennenanschlussbuchse. Hinweis: Vermeiden Sie einen Kurzschluss

Connect the antenna cable with the antenna socket of your LANTIME. Attention: Avoid short circuit on the antenna cable.

Für eine korrekte Antenneninstallation folgen Sie den Anweisungen im Handbuch (Kapitel Antennenmontage). Sie können sich alle relevanten Handbücher unter Angabe der Seriennummer Ihres Systems unter <u>https://meinberg.support</u> herunterladen.

To ensure that your antenna is correctly installed, follow the instructions provided in the manual (Chapter "Antenna Installation") All relevant documentation is available for download at https://meinberg.support - simply enter your device's serial number to access it.

Jetzt können alle weiteren Einstellungen über das Netzwerk, entweder über einen WEB Browser oder eine Telnet / SSH Session, konfiguriert werden. The system configuration can now be changed via the network using a WEB browser

Um eine HTTP Verbindung zu dem LANTIME aufzubauen, geben Sie die IP Adresse des LANTIME in das Adressfeld Ihres Browsers ein: Connect to the web interface by entering the IP address of the LANTIME into the address field of your web browser:



